



Position	Part number	Název	Name
1	26800601701	Šroub nože	Blade bolt
2	26800800202	Pružná podložka	Spring washer
3	26800700201	Podložka	Blade bolt washer
4	503500004	Nůž	Blade
5	503500005	Unašeč nože – Ventilátor	Blade holder - Fan
6	503500006	Poklice předního kola	Front wheel cover
7	PK-12	Pojistný kroužek 12	Circlip 12
8	26800705102	Podložka	Washer
9	503500009	Přední kolo	Front wheel
10	26800703601	Tvarová podložka	Wave washer
12	503500012	Přítlačná podložka	Pressing plate
13	503500013	Přední osa kol	Front wheel axle
14	503500014	Zadní poklice kola	Rear wheel cover
15	PK-12	Pojistný kroužek 12	Circlip 12
16	26800705102	Podložka	Washer
17	503500017	Zadní kolo	Rear wheel
18	26800703601	Tvarová podložka	Wave washer
20	503500012	Přítlačná podložka	Pressing plate
21	503500021	Zadní osa kol	Rear wheel axle
23	503500023	Zadní přepážka	Rear outtake block
24	503500024	Šasí	Deck
26	503500026	Elektronika	Battery controller
27	503500027	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
29	503500029	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
33	503500033	Motor	Motor
34	503500034	Přední závaží	Weight
36	26809000401	Závlačka	Cotter pin
37	503500037	Držák páky zdvihu	Bracket
38	503500038	Pružina	Spring
39	503500039	Pružina zdvihu	Height adjusting spring
40	503500040	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
42	503500042	Přítlačná podložka	Pressing plate
44	503500044	Páka zdvihu	Height adjusting lever
46	503500046	Pravý díl madla	Right part of handle
47	503500047	Levý díl madla	Left part of handle
51	503500051	Kryt šasí	Deck cover
52	503500052	Pružina	Spring
53	503500053	Krytka	Plate
55	503500055	Kabel baterie	Battery cable
57	503500057	Podložka	Washer plate
58	503500058	Kulisa páky zdvihu	Lever guide plate
60	503500060	Levá mřížka	Left grid
63	503500063	Levá pružina	Left spring
64	503500064	Kryt baterie	Battery cover
65	503500065	Pravá pružina	Right spring
66	503500066	Podložka	Washer
68	503500068	Horní kryt	Upper cover
69	503500069	Pravá mřížka	Right grid
70	503500070	Lanko	Wire
71	503500071	Pružina	Spring
72	503500072	Táhlo	Link rod
73	503500073	Horní kryt spínače	Switch upper case
74	503500074	Tlačítko spínače	Switch button
76	503500076	Návlek madla	Upper handle foam sheath
77	503500077	Horní madlo	Upper handle
78	503500078	Páka spínače	Pulling pole

Position	Part number	Název	Name
79	503500079	Držák páky	Pulling pole holder
80	25239100202	Tvarová podložka	Wave washer
81	26800103701	Šroub ST5x16	Screw ST5x16
82	503500082	Pružina	Spring
83	503500083	Táhlo	Switch pushing block
86	503500086	Kabel	Cable
89	503500089	Držák skříně spínače	Switchbox bracket
90	503500090	Spodní kryt spínače	Switch lower case
92	503500092	Ukazatel nabití baterie	Battery display
93	503500093	Páka rychloupínání	Upper fastlocking handle
94	503500094	Čep	Pin
95	26800700201	Podložka	Washer
96	503500096	Šroub madla	Handle bolt
97	503500097	Páka rychloupínání	Lower fastlocking handle
98	503500098	Čep	Pin
99	503500099	Šroub madla	Lower handle bolt
100	503500100	Přítlačná podložka	Pressing plate
101	503500101	Pružina	Spring
102	503500102	Pravý kroužek aretace madla	Right adjustment gear
104	503500104	Spodní madlo	Lower handle
105	503500105	Levý kroužek aretace madla	Left adjustment gear
106	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
108	503500108	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
110	503500110	Víko koše	Rear board
111	503500111	Pružina víka koše	Rear board spring
112	503500112	Osa víka koše	Rear board axle
113	503500113	Rám koše	Grasscatcher frame
116	503500116	Potah koše	Grasscatcher bag
117	HECHT005046	Nabíječka	Charger
118	HECHT005025B	Baterie	Battery