



| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 2 | R48000002 | Táhlo zdvihu | Height adjusting |
| 3 | R48000003 | přední kryt | Deck front panel |
| 4 | R48000004 | Přední rám šasí | Deck front handle |
| 5 | R48000005 | krytka předního kola | Front wheel cover |
| 8 | R48000008 | ložisko | Bearing |
| 9 | R48000009 | přední kolo | Front wheel |
| 11 | R48000011 | osa předních kol | Front wheel axle |
| 13 | R48000013 | držák osy kol spodní | Front axle lower support |
| 15 | R48000015 | pružina přední osy | Front axle spring |
| 16 | R48000016 | držák osy kol horní | Front axle upper support |
| 17 | R48000017 | řemenice pojezdu | Engine sheave |
| 18 | H55300018 | kryt řemene pojezdu | Belt protecting cover |
| 20 | R48000020 | pero unašeče | Flat key |
| 21 | R48000021 | unašeč nože | Blade holder |

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 22 | 553SX0025 | žací nůž | Blade |
| 23 | R48000023 | podložka šroubu nože | Blade bolt washer |
| 24 | R48000024 | šroub nože | Blade bolt |
| 25 | R48000059 | růžice madla | Knob nut |
| 26 | R48000096 | bovden brzdy motoru | Flameout cable |
| 27 | R48000027 | kryt zadního kola | Rear wheel cover |
| 28 | R48000028 | zadní kolo komplet | Rear wheel |
| 30 | R48000030 | pastorek pravý | Rear output right gear |
| 31 | R48000031 | pastorek levý | Rear output left gear |
| 32 | R48000032 | západka pastorku | Pin |
| 33 | R48000033 | vnitřní kryt kola | Rear wheel inner cover |
| 34 | R48000034 | ložisko | Bearing |
| 35 | H55300035 | domeček ložiska | Bearing housing |
| 36 | R48000036 | Podložka | Washer |
| 37 | PK-12 | Pojistný kroužek 12 | Circlip 12 |
| 38 | R48000038 | osa zadních kol | Rear wheel axle |
| 39 | R48000039 | páka zdvihu | Height adjustment lever |
| 44 | R48000044 | držák osy kol | Rear axle clip |
| 46 | R48000046 | hřeben zdvihu | Height adjustment board |
| 48 | R48000048 | držák madla-pravý | Lower handle right bracket |
| 50 | R48000050 | pružina napínání řemene | Spring |
| 51 | R48000051 | převodová skříň komplet | Gearbox assembly |
| 52 | H55300052 | řemen pojezdu 10x850Li | V-belt 10x850Li |
| 53 | R48000053 | osa klapky výhozu | Side discharge axle |
| 54 | R48000054 | pant klapky výhozu | Side discharge bracket |
| 55 | R48000055 | pružina klapky výhozu | Side discharge spring |
| 56 | R48000056 | usměrňovač bočního výhozu | Side discharge protecting cover |
| 57 | R48000057 | klapka bočního výhozu | Side discharge flap board |
| 58 | R48000058 | sběrný koš komplet | Grasscatcher assembly |
| 59 | H54810059 | bovden sytiče | Throttle cable |
| 64 | R48000064 | páka rychloupínání | Fastlocking lever |
| 65 | R48000065 | hák madla startování | Starter handle hoko |
| 68 | R48000068 | potah madla | Upper handle sheath |
| 70 | R48000070 | páka pojezdu | Driving oulling pole |
| 71 | R48000045 | páka brzdy motoru | Flameout pulling pole |
| 72 | R48000072 | bovden pojezdu | Driving cable |
| 74 | R48000074 | pružina lanka pojezdu | Driving cable spring |
| 75 | R48000075 | víko koše | Rear board |
| 77 | R48000077 | osa víka koše | Rear board axle |
| 78 | R41000050 | pružina víka koše | Rear board spring |
| 79 | R48000079 | držák madla-levý | Lower handle left bracket |
| 80 | R48000080 | návlek páky pojezdu | Pulling pole plastic handle |
| 86 | R48000086 | vnitřní kroužek nastavení madla | Inner adjustment gear ring |
| 87 | R48000087 | vnější kroužek nastavení madla | Outer adjustment gear ring |
| 88 | R48000088 | šroub rychloupínání | Handle bolt |
| 89 | R48000089 | čep | Pin |
| 95 | H55300095 | Zadní přepážka | Deck rear channel |