



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
3	H40-02	Poklice předního kola	Front Wheel Cover
4	B54100004	Šroub kola	Bolt
6	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing
7	H40-04	Přední kolo	Front wheel
9	B54100009	Přední osa kol	Front wheel axle
11	B54100011	Pouzdro přední osy	Bearing Cover
14	DY0701-12	Pružina přední osy	Front axle spring
15	B54100015	Pojistka přední osy pravá	Front axle right clip
18	B54100018	Řemenice motoru	Engine sheave

Position	Part number	Název	Name
22	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade Hub
23	H4025	Nůž	Blade
26	553SX0030	Pastorek pojezdu levý	Left gear output
31	553SX0035	Pastorek pojezdu pravý	Right gear output
32	26809000102	Čep pojezdu	Pin
34	B54100034	Ložisko pojezdu	Bearing
35	B54100035	Domeček ložiska	Bearing Cover
42	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
45	B54100045	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
47	410000046	Klínový řemen	V-belt
50	100405027	Šroub	Bolt
62	B54100062	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
63	B54100063	Bowden pojezdu	Driving cable
65	B54100065	Víko koše	Rear flap board
67	B54100067	Osa víka koše	Rear board axle
68	B54100068	Pružina víka koše	Rear board spring
71	B54100071	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
85	B54000055	Ovládání plynu	Throttle control cable

Motor Briggs & Stratton. / Engine Briggs & Stratton.