



| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | RJPT020.11 | Podložka | Washer |
| 3 | RJPT051.23 | Pouzdro | Bushing |
| 4 | RJPT051.01 | Vrchní membrána | Upper rubber membrane |
| 6 | RJPT020.09 | Těsnění | Adjustable washer |
| 7 | RJPT020.10 | Těsnění | Adjustable washer |
| 9 | RJPT035.11 | Těsnící příruba | Pressing ring |
| 10 | RJPT051.04 | Membrána spodní | Lower rubber membrane |
| 11 | RJPT051.24 | Sedlo membrány | Aluminum lining ring |
| 13 | RJPT020.12 | Podložka | Washer |
| 14 | RJPT051.14 | Pouzdro | Bushing |
| 15 | RJPT039.05 | Gumová příruba | Flange |
| 16 | RJPT020.12 | Podložka | Washer |
| 20 | RJPT045.08 | Víko skříně čerpadla | Upper case |
| 21 | RJPT051.20 | Koncový ventil | Inlet valve |
| 22 | RJPT034.23 | Šroub | Screw |