

HECHT® GRIMIS

made for garden



Obrázky jsou pouze ilustrativní / Illustrative pictures only

Position	Part number	Název	Name
1	701013001	Rám	Frame
2	701013002	Přední vidlice	Front fork
3	701013003	Hlavové složení přední vidlice	Front fork head assembly
4	701013004	Pouzdro přední vidlice	Front fork spacer
5	701013005	Osa pedálů	Pedal axle
6	701013006	Řídítka	Handlebar
7	701013007	Držák řídítek	Handlebar bracket
8	701013008	Rukojeť (pár)	Grips (pair)
9	701013009	Přední brzda	Front brake
10	701013010	Zadní brzda	Rear brake
11	701013011	Brzdový kotouč	Brake disc
12	701013012	Páčka brzdy (levá a pravá - pár)	Brake lever (left and right - pair)
13	701013013	Bowden brzdy (přední a zadní - pár)	Brake cable (front and rear - pair)
14	701013014	Přední rozeta + klika (set)	Front crank set
15	701013015	Pedály (levý a pravý - pár)	Pedals (left and right - pair)
16	701013016	Přehazovačka přední	Front derailleur
17	701013017	Přehazovačka zadní	Rear derailleur
18	701013018	Zadní rozeta	Freewheel
21	701013021	Ovládání přehazovačky (přední a zadní - pár)	Shifter (left and right - pair)

Position	Part number	Název	Name
22	701013022	Bowden přehazovačky (přední a zadní - pár)	Shifter cable (front and rear - pair)
23	701013023	Řetěz	Chain
25	701013025	Motor (zadní kolo kompletní)	Motor (rear wheel assembly)
27-1	7010130271	Přední kolo kompletní	Front wheel assembly
28	701013028	Pneumatika	Tyre
28-1	7010130281	Duše kola	Wheel tube
30	701013030	Sedlo	Seat
31	701013031	Tyč sedla	Seat column
32	701013032	Pojistka sedla	Seat locking pin
33	701013033	Akumulátor	Battery
34	701013034	Elektronika	Controller
35	701013035	Senzor	Sensor
36	701012043	Displej	Display
38	701013038	Zvonek	Bell
40	701013040	Stojánek	Kickstant
42	701013042	Odrážka přední	Front reflector
43	701013043	Odrážka zadní	Rear reflector
44	701013044	Odrážka kola	Wheel reflector
45	701013045	Nabíječka	Charger
46	701013046	Brzdové destičky (pár)	Brake pads (pair)