



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže uvedené díly / Only below listed spare parts can be ordered			
3	100105017	Šroub	Bolt
4	105500004	Stojan	Column stand
7	100601005	Šroub	Bolt
10	105500010	Spínač	Switch
11	105500011	Průchodka kabelu	Cable grommet
12	105500012	Panel spínače	Switch panel
14	105500014	Upínací hlava	Drill Chuck
15	105500015	Hnací hřídel	Driving shaft
16	142301	Ložisko	Bearing
17	105500017	Vodící sloup	Sleeve cylinder
19	130108	Pojistný kroužek	Circlip
21	105500021	Šroubení posuvu	Guide rod (thread)
24	105500024	Aretační páčka	Locking lever
25	110407	Matice nízká	Nut thin
27	105500027	Pružina	Coil spring
28	110105	Matice	Nut
29	120201	Podložka	Washer
30	120101	Podložka	Washer
33	100105022	Šroub	Bolt
35	105500035	Motor	Motor
38	105500038	Spínač kompletní	Switchbox
42	100102013	Šroub	Bolt
43	105500043	Řemenice motoru	Motor sheave
44	546SH0030	Šroubek řemenice - červík	Bolt
45	105500045	Klínový řemen horní	V-Belt - upper
47	130102	Pojistný kroužek	Circlip
48	120103	Podložka	Washer
49	100303013	Šroub	Bolt
51	105500080	Klínový řemen spodní	V-belt - lower
53	105500053	Napínací řemenice	Tensioner sheave
54	105500054	Osa napínací řemenice	Tensioner sheave axle
55	100305057	Šroub	Bolt
56	100302007	Šroub	Bolt
57	120302	Podložka	Washer
58	120102	Podložka	Washer
62	105500062	Hřídel posuvu	Lift control shaft
63	105500063	Páka ovládání posuvu	Lift control lever
65	105500065	Řemenice hnacího hřídele	Driving sheave
66	130119	Pojistný kroužek	Circlip
67	105500067	Spojka hřídele	Spline Housing
68	130237	Pojistný kroužek vnitřní	Circlip for hole
69	142303	Ložisko	Bearing
70	130114	Pojistný kroužek	Circlip
73	100101009	Šroub	Bolt
74	105500074	Klička	Key
75	100109022	Šroub	Bolt
77	105500077	Ochranný štít kompletní	Guard shield assembly
85	HECHT001055	Svěrák	Vice
101	105500101	Kryt	Cover
102	110409	Matice	Nut
103	105500103	Držák posuvného stolu	Table bracket
107	105500107	Bezpečnostní spínač	Emergency stop switch