



Position	Part number	Název	Name
1	955W00001	Levý karter	Left case
2	955W00002	Olejová nádrž	Oil tank
5	955W00005	Olejová zátka	Oil tank cap
6	955W00006	Držák nádrže	Oil tank block
7	955W00007	Olejová hadička	Oil tube
10	955W00010	Ozubené kolo	Big gear
11	134000122	Woodruffovo pero	Semicircle key
12	955W00012	Hřídel	Output shaft
14	690003031	Jehlové ložisko	Bearing
15	955W00015	Pravý karter	Right case
19	130105	Pojistný kroužek	Circlip
20	955W00020	Držák napínaču	Tensioner bracket
21	955W00021	Kámen napínaču	Tensioner block
22	955W00022	Ozubené kolo napínaču	Tensioner gear
23	130113	Pojistný kroužek	Circlip
24	955W00024M	Napínací mechanismus	Tensioner assembly
26	955W00026	Zajišťovací šroub lišty	Tensioner control button
27	955W00027	Matice napínaču	Tensioner knob nut
28	955W00028	Pružina	Spring
29	955W00029	Šroub napínaču	Tensioner adjusting screw
30	130107	Pojistný kroužek	Circlip
31	203500044	Podložka řetězky	Sprocket washer
32	955W00032	Řetězka	Sprocket
34	955W00034	Indukční cívka	Inductance
35	955W00035	Krytka uhlíku	Carbon brush cover
36	955W00036	Držák uhlíku	Brush holder
37	955W00037	Uhlík (pár)	Carbon brush (pair)
38	955W00038	Rotor	Rotor
39	140302	Ložisko	Bearing
40	955W00040	Šnek pohonu čerpadla	Oil pump gear
41	150308	Ložisko	Bearing
44	955W00044	Olejový filtr	Oil filter
45	955W00045	Gumová podložka	Rubber washer
46	955W00046	Olejová hadička	Oil input pipe
47	955W00047	Olejové čerpadlo	Oil pump
48	955W00048	Olejová hadička	Oil output pipe
52	150307	Ložisko	Bearing
54	955W00054	Hliníková trubka	Aluminum pipe

Position	Part number	Název	Name
58	955W00058	Spojka trubek	Connector
59	955W00059	Páčka	Lever
61	955W00061	Trubka	Fiber pipe
66	955W00066	Levé madlo	Left handle
68	955W00068	Pravé madlo	Right handle
71	955W00071	Spínač	Switch
78	33E33E	Řetěz 3,8" 1,3 mm 33 článků	Chain 3,8" 1,3 mm 33 links
79	955W00079	Kryt lišty	Bar cover
80	955W00080	Řetězová lišta	Guide bar
81	955W00081	Popruh	Harness