





Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj jsou dostupné již pouze níže vedené díly / Only below listed spare parts are available.			
25	561810030	Baterie 6V7Ah	Battery 6V7Ah
27	703320027	Světlo vnitřní levé	Inner light (left)
	Nedostupné	Světlo vnitřní pravé	Outer light (right)
29	703320029	Světla	Lights
30	509250025	Spínač ON/OFF	Switch ON/OFF
37	703320037	MP3 panel	MP3 panel
42	561810042	Spínač pedálu	Pedal switch