







Part number	Název	Name	
ACTIVE-03	Panel ovládání MP3	MP3 panel	
ESSENTIAL-18			
ACTIVE-02	Napájecí skříň (konektoru 8 pinů)	Power box	
ESSENTIAL-02	Napájecí skříň (konektor 7 pinů)	Power box (connector 7 pin)	 <p data-bbox="1458 1449 1608 1501">7-PIN</p>

Part number	Název	Name	
ACTIVE-04	Reproduktor	Speaker	
ACTIVE-06	Panel ovládání	Control panel	
ACTIVE-01	Topná tyč (416W)	Ceramic heater (416W)	
ACTIVE-05	LED světlo 220V	LED light 220V	
ESSENTIAL-16	LED světlo 12V	LED light 12V	

Part number	Název	Name	
ESSENTIAL-17	LED Driver	LED Driver	
ACTIVE-07	Držák	Cup holder	
ACTIVE-08	Věšák	Towel rack	
ACTIVE-09	Police	Book shelf	
ACTIVE-10	Madlo dveří	Door handle	
ACTIVE-11	Dveřní pant	Door hinge	
ACTIVE-12	Příbal – Spojovací materiál	Screw set	

Part number	Název	Name	
ACTIVE-13	Skleněné dveře	Glass door	
ACTIVE-14	Těsnění dvěř	Glass door rubber gasket	
ACTIVE-17	Dálkové ovládání	Remote control	