


# HECHT<sup>®</sup> 5070

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	100205022	Šroub	Bolt
2	507000002	Nůž	Blade
3	507000003	Unašeč nože - ventilátor	Blade holder - Fan
5	507000005	Přední panel šasí	Deck front panel
6	507000006	Šasí	Deck
7	507000007	Lůžko motoru	Motor base
8	507000008	Motor	Motor
10	507000010	Svorka	Wire pressing plate
11	507000011	Přítlačná deska	Axle pressing plate
12	507000012	Mikrospínač	Microswitch
13	507000013	Deska	Shell plate
14	507000014	Horní kryt šasí	Upper cover
15	507000015	Základna baterie	Battery base
16	507000016	Lanko zámku	Lock rope
17	507000017	Bezpečnostní zámek	Safety lock
18	507000018	Střední kryt šasí	Middle cover
19	507000019	Kryt akumulátoru	Battery cover
20-1	5070000201	Osa krytu	Battery cover axle
24	507000024	Madlo	Handle
26	507000026	Pravá a levá krytka	Right and left cover
27	507000027	Deska převodu	High gear plate
28	507000028	Gumová deska	Rubber plate
29	507000029	Rezistor	Resistor
30	507000030	Induktor	Square inductance
31	507000031	Magnetický kroužek	Magnetic ring
32	507000032	Magnetický kroužek	Magnetic ring
33	507000033	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
34	130105	Pojistný kroužek	Circlip
35	507000035	Osa víka koše	Rear board axle
36	507000036	Pružina víka koše	Rear board spring
37	507000037	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
40	507000040	Podložka	Washer
38-1	5070000381	Šroub spodního madla	Bolt lower handle assembly
42-1	5070000421	Páka rychloupínání spodního madla	Lower handle fastlocking lever assembly
46	507000046	Spodní madlo	Lower handle
48	507000048	Držák bowdenu	Wire clamp
50-1	5070000501	Spojka dolní	Lower clutch
52-1	5070000521	Ohýbací spojka	Bending fastener assembly
58-1	5070000581	Spojka horní	Upper clutch assembly
59	507000059	Horní madlo	Upper handle
60-1	5070000601	Ovládací madlo kompletní	Handle assembly
69	507000069	Koš	Basket assembly
71	507000071	Horní kryt koše	Upper basket cover
72	507000072	Mulčovací záslepka	Mulching kit
73	507000073	Zadní přepážka	Grass collector
74	507000074	Kryt předního a zadního kola set	Front and rear wheel cover set
75	507000075	Přední a zadní kolo set	Front and rear wheel set
76	507000076	Závlačka	Cotter pin
77	507000077	Osa zadních kol	Rear wheel axle
78	507000078	Čep	Short pin
79	507000079	Pružina ojnice	Connecting rod spring
80	507000080	Táhlo zdvihu zadní	Connecting rod rear
81-1	5070000811	Páka zdvihu	Height adjusting lever assembly
82	507000082	Pružina páky zdvihu	Height adjusting rod spring

# HECHT® 5070

made for garden

Position	Part number	Název	Name
83	507000083	Čep táhla zdvihu	Height adjusting pin
86	507000086	Kulisa páky zdvihu	Height adjusting rotary seat
87	507000087	Čep	Long pin
88	507000088	Táhlo zdvihu přední	Connecting rod front
89	507000089	Osa předních kol	Front wheel axle



Do stroje se dávají dva akumulátory. Akumulátory doporučujeme nekombinovat. / Two accumulators are put into the machine. We do not recommend combine batteries.

90	HECHT001277BX	Akumulátor 2000mAh	Battery
91	HECHT001278BX	Akumulátor 4000mAh	Battery
92	HECHT001289BX	Akumulátor 6000mAh	Battery
93	HECHT001277CH	Nabíječka	Charger