



Position	Part number	Název	Name
2	R48000002	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
3	R48000003	Přední panel šasí	Deck front panel
4	R48000004	Přední rám	Front handle frame
5	R48000005	Poklice předního kola	Front wheel cover
8	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing
9	553SX0010	Přední kolo	Front wheel
11	R48000011	Přední osa kol	Front wheel axle
12	R48000012	Čep	Pin
13	R48000013	Lůžko přední osy spodní	Front axle lower support
15	R48000015	Pružina přední osy	Front axle spring
16	R48000016	Lůžko přední osy horní	Front axle upper support
17	R48000017	Řemenice motoru	Engine sheave

Position	Part number	Název	Name
18	R48000018	Kryt řemene pojezdu	Belt protecting cover
20	R48000020	Klínek unašeče	Flat key
21	R48000021	Unašeč nože	Blade holder
22	R48000022	Nůž	Blade
23	R48000023	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
24	R48000024	Šroub nože	Blade bolt
25	R48000059	Křídlová matice	Knob nut
26	R48000096	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
27	R48000027	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
28	553SX0034	Zadní kolo	Rear wheel
30	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
31	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
32	26809000102	Čep pojezdu	Pin
33	R48000033	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
34	555600063	Ložisko pojezdu	Bearing
35	H55300035	Domeček ložiska	Bearing housing
38	R48000038	Zadní osa kol	Rear wheel axle
39	R48000039	Páka zdvihu	Height adjustment lever
44	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
46	R48000046	Hřeben zdvihu	Height adjustment board
48	R48000048	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
50	R48000050	Pružina převodovky	Gearbox spring
51	R48000051	Převodovka pojezdu	Gearbox
52	R48000052	Klínový řemen Z787Li	V-belt Z787Li
53	553SX0061	Osa bočního výhozu	Side discharge axle
54	R48000054	Držák bočního výhozu	Side discharge bracket
55	R48000055	Pružina bočního výhozu	Side discharge spring
56	R48000056	Usměrňovač bočního výhozu	Side protecting cover
57	R48000057	Klapka bočního výhozu	Side discharge cover board
58	R48000058	Sběrný koš kompletní	Grass catcher assembly
59	H54810059	Bowden sytiče	Choke cable
61	R48000061	Spodní madlo	Lower handle
64	R48000064	Páka rychloupínání madla	Fast-locking handle
66	R48000066	Horní madlo	Upper handle
68	R48000068	Návlek madla	Foam tube
70	R48000070	Páka pojezdu	Driving pulling pole
71	R48000071	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
72	R48000072	Bowden pojezdu	Driving cable
74	R48000074	Pružina bowdenu pojezdu	Driving cable spring
75	R48000075	Víko koše	Rear board
77	R48000077	Osa víka koše	Rear board axle
78	R41000050	Pružina víka koše	Rear board spring
79	R48000079	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
80	R48000080	Madlo páky pojezdu	Pulling pole plastic handle
86	R48000086	Aretace madla vnitřní	Inner gear wheel
87	R48000087	Aretace madla vnější	Outer gear wheel
88	R48000088	Šroub páky rychloupínání	Locking bolt
89	R48000089	Čep	Flexible cylindrical pin
90	R48000064	Páka rychloupínání	Locking handle