


Position	Part number	Název	Name
1	26800606201	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0605-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Klínek unašeče 4,7x5x35	Flat key 4,7x5x35
7	555100007	Kryt řemenu	Belt cover
9	555100009	Řemenice motoru	Engine sheave
10	555100010	Podložka řemenice motoru	Engine sheave washer
11	555100011	Klínový řemen Z725Li	V belt Z725Li
12	555100012	Šasí	Deck
13	555100013	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
14	851400028	Podložka	Washer
15	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
16	400000012	Přední kolo	Front wheel
17	26800502801	Matice kola	Wheel nut
18	816000027	Poklice předního kola	Front wheel cover
19	555100019	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
20	555100020	Zadní kolo	Rear wheel
21	DY0701-23	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover

Position	Part number	Název	Name	
22	555100022	Pružina táhla zdvihu	Adjusting rod spring	
23	SV-08*16	Šroub M8x16	Bolt M8x16	
24	555100024	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle	
25	555100025	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle	
26	M-06	Matice M6	Nut M6	
27	SF-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12	
28	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle clip	
29	DY0701.4H	Osa zadních kol	Rear wheel axle	
30	SF-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16	
31	555100031	Páka zdvihu	Height adjusting lever	
32	555100032	Pouzdro přední osy	Front axle support sleeve	
33	555100033	Pojistka přední osy	Front axle clip	
34	555100034	Přední osa kol	Front wheel axle	
35	555100035	Klapka bočního výhozu	Side discharge flap cover	
36	555100036	Pružina bočního výhozu	Side discharge spring	
37		Šroub	Bolt	
38		Pružina torzní	Torsion spring	
39		Držák bočního výhozu	Side discharge bracket	
40		Osa bočního výhozu	Side discharge axle	
41		Západka pravá	Rocker right	
42		Západka levá	Rocker left	
43		Šroub	Bolt	
44		555100044	Usměrňovač bočního výhozu	Side discharge protecting cover
45		555100045	Mulčovací záslepka	Mulching kit
46	PK-12	Pojistný kroužek 12	Circlip 12	
47	555100047	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear	
48	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing	
49	26809000102	Čep pojezdu	Pin	
50	DY0702.30C	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly	
51	DY0702-10C	Držák převodovky pojezdu	Gearbox bracket	
52	555100052	Levý pastorek pojezdu	Left output gear	
53	555100053	Víko koše	Rear flap board	
55	DY0701-22C	Zadní lišta šasí	Rear deck plate	
56	DY0701-20C	Pružina víka koše	Flap board spring	
57	DY0601-14C	Osa víka koše	Flap board axle	
59	555100059	Motor 1P70FA	Engine 1P70FA	
60	543000054	Kryt motoru	Engine cover	
62	555100062	Spodní madlo	Lower handle	
63	DY0222-20A	Svorka kabelu	Cable clamp	
64	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Upper handle bolt	
65	26300168401	26300168401	Starter hadnle hook	
66	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut	
68	DY185	Držák bowdenu	Cable holder	
69	851400114	Tvarová podložka	Wave washer	
70	550BS0073	Bowden pojezdu	Driving cable	
71	555100071	Bowden brzdy motoru	Flameout cable	
73	555100073	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole	
74	555100074	Horní madlo	Upper handle	
76	555100076	Páka pojezdu	Driving pulling pole	
77	555100077	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover	
78	DY0701.6-3	Krytka pod madlem	Plastic cover	
79	DY0701.6-4C	Ukazatel plnosti koše	Grass lever indicator	
80	555100080	Potah koše	Grasscatcher bag	
82	DY0801.6-21D	Rám koše	Grasscatcher frame	
83	555100083	Přední madlo šasí	Deck front handle	



Position	Part number	Název	Name
2	551SX1002	Kryt výfuku	Muffler cover
3	551SX1003	Výfuk	Muffler
4	551SX1004	Těsnění výfuku	Muffler gasket
5	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
7	551SX1007	Kryt ventilového víka	Cylinder head upper cover
8	551SX1008	Ventilové víko	Cylinder head cover
9	555101009	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	555101012	Matice (2ks)	Nut (2pcs)
11		Seřizovací matice (2ks)	Adjusting nut (2pcs)
12		Vahadlo ventilu (2ks)	Valve rocker (pcs)
13		Šroub ventilu (2ks)	Valve bolt (2pcs)
14	555101017	Podložka ventilu	Valve seat
15		Koncovka ventilu	Valve rotator
16		Podložka ventilu	Valve seat
17		Pružina ventilu (2ks)	Valve spring (2pcs)
20		Těsnění ventilu	Valve gasket
24		Sací ventil	Intake valve
25		Výfukový ventil	Exhaust Valve
18	555101018	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
19		Zdvihací tyčka ventilu (2ks)	Valve pushing rod (2pcs)
58		Zdvíhátko ventilu (2ks)	Valve tappet (2pcs)
22	26800605601	Svorník karburátoru M6x92	Stud bolt M6x92
23	551SX1022	Hlava válce	Cylinder head
27	551SX1026	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
28	551SX1027	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
29	551SX1028	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
30	551SX1029	Vložka karburátoru	Carburetor pad
31	551SX1030	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
32	555101031	Karburátor	Carburetor
33	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
34	113300-369000	Primer	Primer
35	555101036	Svorka hadičky (2ks)	Tube clip (2pcs)
36		Hadička	Tube
37	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
39	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Sponge air filter
40	746001024	Předfiltr	Prefilter
41	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
42	555101045	Pístní kroužky set	Piston ring set
43		Pojistka pístního čepu (2ks)	Piston pin clip (2pcs)
45		Píst	Piston
46		Pístní čep	Piston pin
44	551SX1041	Ojnice	Connecting rod
48	23051000501	Olejevá měrka kompletní	Oil dipstick assembly
50	785001015	Podložka	Washer
51	785001014	Vypouštěcí šroub M10x1,25-15	Oil drain bolt M10x1,25-15
52	553SX1029	Gufero 25x40x7	Oil seal 25x40x7
53	551SX1051	Víko motoru	Crankcase cover
54	23057000401	Regulátor otáček	Governor gear
57	551SX1059	Vačková hřídel	Camshaft
59	25600100801	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
62	551SX1064	Kliková hřídel	Crankshaft
63	Q08.08-60	Hadička odvodu vzduchu	Breathing tube
64	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
65	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
67	555101069	Deska regulace otáček	Governor board
68	551SX1070	Vratná pružina	Return spring

Position	Part number	Název	Name
69	555101071	Ovládací táhlo regulátoru	Governor rod
71	25100123501	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
73	551SX1074	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
74	555101075	Táhlo regulace otáček	Governor rod
76	551SX1077	Páka regulace otáček	Governor lever
78	551SX1079	Palivová hadička	Fuel tube
80	543001078	Palivový filtr	Fuel tank filter
81	551SX1076	Palivová nádrž	Fuel tank
84	543001083	Palivová zátka	Fuel tank cap
85	551SX1086	Držák nádrže levý	Fuel tank left bracket
86	551SX1087	Držák nádrže středový	Fuel tank middle bracket
87	551SX1088	Držák nádrže pravý	Fuel tank right bracket
88	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing membrane
89	551SX1091	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
90	555101092	Kryt odvodušnění	Breathing cover
91	551SX1093	Svorník startéru	Starter stud bolt
93	553SX1059	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7
94	551SX1096	Setrvačnik	Flywheel
95	551SX1097	Ventilátor	Fan
96	551SX1098	Miska startéru	Starter idle pulley
97	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5
98	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
99	23052002801	Startér mechanický	Starter assembly
100	551SX1103	Brzda motoru	Engien brake
102	551SX1108	Svorník startéru	Starter stud bolt
104	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
105	551SX1111	Svorník	Stud bolt