


Position	Part number	Název	Name
0	062024220002	Alternátor	Alternator
1	012030000026	Motor UP170	Engine UP170
2	Nedostupné	Rotor	Rotor assy
3	Nedostupné	Stator	Stator assy
4	029030200301	Přední kryt motoru	Front end housing
5	Nedostupné	Ochranný kryt	Protection board
6	029030430600	Zadní kryt alternátoru	Rear cover
7	95006002	Sítka nádrže	Fuel tank cup
8	02901990070904	Palivový kohout	Fuel tank switch assy
9	250000005	Víčko palivové nádrže	Fuel tank head
10	029019910001	Silenblok	Fuel tank shock pad
11	029019930000	Plovák nádrže	Oil pointer assy
12	029025000046	Panel	French control panel assy
13	Nedostupné	Svorka hadičky	Pipeline clamp
14	029019900100	Hadička	Oil pipeline
15	029030300314	Zadní kryt motoru	Rear end housing cover
16	029019900408	Svorka hadičky	Pipeline clamp
17	Nedostupné	Konektor	Rear end cover connecting rock
18	029030610201	Cívka	3KW AVR

Position	Part number	Název	Name
19	029840100001	Výfuk	Muffler component assy
20	029049910200	Těsnění tlumiče	Muffler gasket
21	029910300201	Silenblok	Shock pad
22	Nedostupné	Kabel uzemnění	Grounding wire
23	Nedostupné	Boční kryt tlumiče	Muffler side hood
24	029940100200	Kryt tlumiče	Muffer outer hood
25	022100400001	Rám	Frame assy
26	029010300123	Palivová nádrž	Fuel tank
28	100102013	Šroub	Bolt
29	100103009	Šroub	Bolt
30	029910100100	Silenblok	Square Vib mounts
31	Nedostupné	Šroub	Bolt
32	100105017	Šroub	Bolt
33	510060613001	Šroub s pružinou	Bolt and spring assy
34	100305017	Šroub	Bolt
35	100305022	Šroub	Bolt
36	029030700200	Uhlík	carbon brush
37	Nedostupné	Pružina	Spring
38	110103	Šroub	Bolt
39	110105	Matice	Nut
40	110205	Matice	Nut
41	110105	Podložka	Washer
42	120103	Podložka	Washer
43	120105	Podložka	Washer
44	120202	Podložka	Washer
45	120203	Podložka	Washer
46	120205	Podložka	Washer
47	120202	Podložka	Washer
48	Nedostupné	Šroub s pružinou	Bolt and spring assy



Position	Part number	Název	Name
2	081118-100	Gufero	Oil seal
3	012020000800	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
4	14301-KB01-0000	Olejová měrka	Oil dipstick
5	012020000900	Těsnění klikové skříně	Crankcase gaskets
6	Nedostupné	Čep	Pin
7	142105	Ložisko	Bearing
8	012030500000	Vačková hřídel	Cam shaft
9	012030100003	Kliková hřídel	Crankshaft
10	Nedostupné	Hřídel regulátoru	Speed governing shaft
11	Nedostupné	Pojistný kroužek	Snap ring
12	012020100000	Regulátor otáček	Speed governing gear
13	Nedostupné	Podložka	Speed swinging rod washer
14	Nedostupné	Pojistka	Spool, Governor
15	518041800000	Pojistný kroužek pístního čepu	Piston pin circlip
16	012020500000	Ojnice	Connecting rod
17	012020002600	Pístní čep	Piston pin
18	012030000402	Píst	Piston
19	012030400001	Pístní kroužky set	Piston ring set
20	015020000200	Plovák nádrže	Low oil sensor
21	100203019	Šroub	Bolt

Position	Part number	Název	Name
22	785001014	Výpustný šroub	Oil drain bolt
23	Nedostupné	Těsnění výpustného šroubu	Oil drain bolt gaskets
24	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
25	012030000300	Zdvihátko ventilu	Valve tappet
26	Nedostupné	Zdvihací tyčka ventilu	Valve lifter
27	Nedostupné	Svorník	Studs
28	100203009	Šroub	Bolt
29	012020002300	Přídavný kryt ventilátoru	Shroud
30	012021700000	Vodící deska	Push guide assy
31	012020300000	Vahadlo ventilu	Valve rocket assy
32	785001031	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
33	012020001000	Ventilové víko	Cylinder head cover
34	Nedostupné	Zajištění ventilu	Cap
35	012020001500	Sedlo pružiny sání	Intake spring seat
36	012020001400	Sedlo pružiny výfuku	Exhaust spring seat
37	012020001600	Pružina ventilu	Valve spring
38	012020002400	Gufero	Oil seal, pipe
39	100205057	Šroub	Bolt
40	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
41	Nedostupné	Hlava válce	Cylinder head
42	012020001900	Výfukový ventil	Outlet valve
43	012020002000	Sací ventil	Inlet valve
44	012030000502	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gaskets
45	Nedostupné	Čep	Pin
46	012020800000	Setrvačník	Flywheel
47	710009003	Ventilátor	Flywheel fan
48	012020003200	Zapalování kompletní	Ignition coil
49	012020005300	Miska startéru	Starting flange
50	746001066	Matic	Nut
51	012020009701	Kryt ventilátoru	Wind hood
53	012021500002	Startér kompletní	Recoil starter
54	540011064	Svorník karburátoru	Studs
55	012020003800	Těsnění sání	Inlet gasket
56	012020003900	Izolační vložka	Carburator Cushion block
57	012020004000	Těsnění karburátoru	Carburator gasket
58	012030300035	Karburátor	Carburator
59	012020004100	Těsnění vzduchového filtru	Air cleaner gasket
60	012021000014	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner
61	Nedostupné	Přídavný kryt ventilátoru	Shroud comp.
62	019990001700	Dioda	Switch Assy, Oil Level
63	Nedostupné	Šroub	Bolt
64	Nedostupné	Osa ovládání regulátoru otáček	Shaft, governor arm
65	Nedostupné	Podložka	Washer
66	Nedostupné	Spona	Speed swinging rod lock clamps
67	012020004600	Páka regulátoru otáček	Speed governing arm
68	Nedostupné	Šroub	Lock bolt
69	Nedostupné	Podložka	Nut
70	012020004201	Pružina	Speed governing spring
71	012020004300	Pružina táhla regulace	Throttle reset spring
72	012020004400	Táhlo regulace	Speed governing pull rod
73	Nedostupné	Šroub	Bolt
75	019990000502	Hadička odvětrání	Breathing tube
76	012021200002	Kulisa ovládání otáček	Speed governing assy
77	Nedostupné	Matic	Nut