



| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2 | 705003002 | Nášlap (levý) | Footrest (left) |
| | 7050030021 | Nášlap (pravý) se spínačem | Footrest (right) with switch |
| 3 | 705003003 | Přídavné kolečko | Auxiliary wheel |
| 4 | 705003004 | Návlek madla (pár) | Handle rubber sleeve (pair) |
| 5 | 705003005 | Madlo (pár) | Handle (pair) |
| 6 | 705003006 | Přední štít | Front head |
| 7 | 705003007 | Přední varovná světla (pár) | Front warning lights (pair) |
| 8 | 705003008 | Rám nášlapu přední (levý) | Front foot railing (left) |
| | 7050030081 | Rám nášlapu přední (pravý) | Front foot railing (right) |
| 9 | 705003009 | Rám nášlapu boční (levý) | Side foot railing (left) |
| | 7050030091 | Rám nášlapu boční (pravý) | Side foot railing (right) |
| 10 | 705003010 | Zadní blatník | Rear fender |
| 11 | 705003011 | Zadní světlo | Rear light |
| 12 | 705003012 | Zadní box | Rear box |
| 13 | 705003013 | Maják | Beacon light |
| 14 | 705003014 | Úložný box (levý) | Tool box (left) |
| | 7050030141 | Úložný box (pravý) | Tool box (right) |
| 21 | 705003021 | Nabíječka | Charger |
| 22 | 705003022 | Klíček | Key |
| 23 | 005564 | Akumulátor 12V7Ah | Battery 12V7Ah |

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|---------------------------|---------------|
| 25 | 705003025 | Přední kolo | Front wheel |
| 26 | 705003026 | Zadní kolo | Rear wheel |
| | | | |
| 27 | 705003027 | Elektronika | Controller |
| 28 | 705003028 | Spínací skříňka na klíček | Key switch |
| 29 | 705003029 | Spínač ON/OFF | Switch ON/OFF |
| 31 | 705003031 | Přepínač rychlosti | Speed switch |
| 32 | 705003032 | Motor | Motor |
| 34 | 705003034 | Sedadlo | Seat |
| 36 | 705003035 | Výfuk | Muffler |