



MERCEDES-BENZ GLK-CLASS



MERCEDES BENZ GLK-CLASS

| Position | Part number | Název | Name |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 3 | GLK-03 | Zadní kolo | Rear wheel |
| 4 | GLK-04 | Přední sklo | Front windshield |
| 6 | GLK-06 | Motor | Motor |
| 7 | 005564 | Baterie 12V7Ah | Battery 12V7Ah |
| 8 | GLK-08 | Nabíječka | Charger |
| 9 | GLK-09 | Převodovka řízení | Steering wheel gearbox |
| 10 | GLK-10 | Volant | Steering wheel |
| 11 | Trvale nedostupné | Dálkové ovládání 2,4Ghz | Remote controller 2,4Ghz |
|  | | | |
| 12 | GLK-12 | Tyč řízení | Steering wheel rod |
| 13 | GLK-13 | Reproduktor | Speaker |
| 14 | 591180016 | Spínač ON/OFF | Switch ON/OFF |
| 15 | GLK-15 | Spínač pedálu | Foot pedal switch |
| 16 | GLK-16 | Přepínač vpřed/vzad | Switch forward/backward |
| 17 | GLK-17 | Přepínač manuál/dálkové ovl. | Switch manual/remote control |
| 18 | GLK-18 | Spínač pro světla | Light switch |
| 19 | GLK-19 | Přepínač rychlosti | Speed switch |
| 22 | GLK-22 | Elektronika audio | Audio PCB |
| 20 | Trvale nedostupné | Přijímač dálkového ovládání 2,4G | RC receiver 2,4G |
|  | | | |
| 30 | Trvale nedostupné | Přijímač dálkového ovládání 27Mhz | RC receiver 27Mhz |
|  | | | |
| 15 | GLK-31 | Dálkové ovládání 27Mhz | Remote controller 27Mhz |
|  | | | |