



Position	Part number	Název	Name
1	927000001	Kliková hřídel	Crank shaft
2	927000002	Jehlové ložisko	Needle bearing
3	927000003	Kroužek	Bearing ring
4	927000004	Píst	Piston
5	927000005	Pístní čep	Piston pin
6	260000011	Pojistka pístního čepu	Piston circlip
7	927000007	Pístní kroužek	Piston ring
8	260000019	Woodruffovo pero 3x10	Woodruff key 3x10
9	6001	Ložisko 6001	Ball bearing 6001
10	260000016	Gufero	Oil seal
11	939M017	Gufero	Oil seal
12	927000012	Setrvačník	Flywheel
14	927000014	Válec	Cylinder
17	927000017	Těsnění výfuku	Muffler washer
18	260000022	Výfuk	Muffler
21	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
22	260000020	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
25	260000028	Zapalování	Ignition
38	260000129	Silenblok	Shock absorber
40	260000141	Krytka	Plug cover
41	927000041	Zachycovač řetězu	Chain catcher
44	260000063	Podložka čerpadla	Oil pump washer
45	939M057	Olejové čerpadlo	Oil pump
46	927000046	Hadička mazání lišty	Oil pump outtake pipe
48	260000065	Kryt olejového čerpadla	Oil pump cover
49	260000060	Pohon čerpadla	Oil pump gear
50	260000072	Jehlové ložisko	Needle bearing
51	260000067	Spojkový zvon - řetězka	Clutch drum - Sprocket
52	927000052	Podložka spojky	Washer
53	260000068	Čelist spojky	Clutch block
54	260000069	Pružina spojky	Clutch spring
55	260000070	Unašeč spojky	Clutch retainer
56	71-P-01	Primer	Primer
57	927000057	Palivová hadička	Fuel tube
58	946000072	Spojka hadičky	Tie-in-hose oil

Position	Part number	Název	Name
59	260000048	Palivová hadička	Fuel tube
61	927010025	Těsnění sání válce	Cylinder intake gasket
62	927000062	Plech lišty	Plate
68	927000068	Přední kryt	Front cover
70	927000070	Průchodka	Grommet
71	927000071	Odvzdušnění	Balancer
74	927000074	Palivový filtr	Fuel filter
75	927000075	Těsnící kroužek	Washer
77	260000042	Průchodka hadiček	Grommet
78	927000078	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
79	927000079	Těsnění pal. nádrže	Fuel tank gasket
80	927000080	Záchyt zátky	Fuel cap hook
81	927000081	Zátka olejové nádrže	Oil tank cap
82	927000082	Těsnění olejové zátky	Oil tank gasket
84	927000084	Olejový filtr	Oil filter
86	927000086	Olejová hadička	Oil tube
88	927000088	Madlo startéru	Starter handle
90	927000090	Průchodka šňůry	Cord grommet
92	927000092	Kryt startéru	Starter cover
95	260000093	Pružina startéru	Starter spring
96	260000094	Miska pružiny	Spring dish washer
97	260000092	Kladka startéru	Starter pulley
101	260000131	Zadní madlo	Rear handle
102	927000102	Vypínač motoru	Engine stop switch
104	927000104	Páčka plynu	Trigger
105	927000105	Pružina páčky plynu	Trigger spring
107	927000107	Dlaňová pojistka	Safety trigger
108	927000108	Kryt zadního madla	Rear handle cover
109	927000109	Hadička	Tube
110	927000110	Hadička	Tube
112	927010075	Karburátor	Carburetor
113	945053	Pěnová vložka	Carburetor sponge
114	260000079	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
115	927000115	Podložka příruby	Filter base pad
116	927010072	Zubová opěrka	Tooth plate

Position	Part number	Název	Name
119	260000082	Vzduchový filtr	Air filter element
120	927000120	Horní kryt vzduch. filtru	Air filter cover
121	927000121	Matice vzduch. filtru	Air filter knob
122	927000122	Průchodka sytiče	Choke rod grommet
123	260000075	Táhlo sytiče	Choke rod
124	927000124	Táhlo plynu	Throttle rod
125	927000125	Přídavné madlo	Handle
126	927000126	Štít brzdy	Brake board
127	927000127	Páčka ovládání brzdy	Brake rod
130	927000130	Mechanismus brzdy	Brake rod
134	927000134	Štít brzdy kompletní	Brake housing assembly
135	927000135	Pružina štítu	Spring
136	927000136	Táhlo brzdy	Brake board lever
138	927000138	Pružina	Spring
139	927000139	Pružina	Spring
141	927000141	Napínák kompletní	Tensioner assembly
142			
143			
144	927000144	Plech krytu	Plate
145	927000145	Kryt pružiny brzdy	Cover-chain brake
146	927000146	Západka brzdy	Plate-brake
147	927000147	Pružina	Spring
148	927000148	Pásek brzdy	Band brake
149	927000149	Řetězová lišta	Chain guider bar
150	33E44E	Řetěz 3/8" 1,3 mm 44 článků	Chain 3/8" 1,3 mm 44 links