



Position	Part number	Název	Name
2	553SX0002	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
3	553SX0003	Přední panel šasí	Deck front panel
4	553SX0004	Přední rám	Deck front handle
6	553SX0006	Poklice předního kola	Front wheel cover
9	553SX0009	Ložisko kola	Bearing
10	553SX0010	Přední kolo	Front wheel
12	553SX0012	Přední osa kol	Front wheel axle
14	R48000016	Lůžko přední osy spodní	Lower bracket of front axle
16	R48000015	Pružina přední osy	Front axle spring
17	R48000013	Lůžko přední osy horní	Upper bracket of front axle
18	553SX0018	Řemenice motoru	Engine sheave
19	553SX0019	Šroubek řemenice	Screw

Position	Part number	Název	Name
21	553SX0021	Kryt řemenu	Belt protective cover
23	553SX0023	Pero	Pin
24	553SX0024	Unašec nože	Blade holder
25	553SX0025	Nůž	Blade
26	R48000023	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
27	553SX0027	Šroub nože	Blade tighten bolt
28	553SX0028	Zadní přepážka	Deck rear channel
29	R48000026	Mulčovací záslepka	Mulching kit
30	553SX0030	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
31	DY0706	Čep	Pin
32	R48000035	Domeček ložiska	Bearing housing
33	553SX0033	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
34	553SX0034	Zadní kolo	Rear wheel
35	553SX0035	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
36	553SX0036	Vnitřní kryt kola	Rear wheel inner cover
37	555600063	Ložisko	Bearing
39	553SX0039	Podložka	Washer
40	553SX0040	Pojistný kroužek	Circlip
41	553SX0041	Zadní osa kol	Rear wheel axle
42	553SX0042	Páka zdvihu	Height adjustment lever
44	553SX0044	Madlo páky zdvihu	Handle
49	R48000044	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing ring
51	R48000046	Hřeben zdvihu	Height adjustment comb board
53	R48000048	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
55	553SX0055	Křídlová matice	Knob nut
56	553SX0056	Pružina víka koše pravá	Right spring of rear board
58	553SX0058	Držák převodovky	Gearbox bracket
59	553SX0059	Převodovka pojezdu kompletní	Gearbox assembly
60	553SX0060	Klínový řemen Z737Li	V belt Z737Li
61	553SX0061	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
62	R48000054	Držák bočního výhozu	Side-discharge bracket
63	R48000055	Pružina klapky	Spring
64	553SX0064	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protective cover
65	553SX0065	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover
66	553SX0066	Rám koše	Frame
67	553SX0067	Držák rámu	Frame holder
69	553SX0069	Potah koše	Grasscatcher bag
70	553SX0070	Krytka pod madlem	Plastic cover
71	553SX0071	Madlo koše horní část	Lower part of handle
74	R48000086	Zubový kroužek madla vnitřní	Inner positioned support
78	R48000064	Páka rychloupínání	Locking handle
79	R48000088	Šroub madla	Locking handle bolt
81	553SX0077	Držák madla startování	Starter rope hook
83	R48000070	Páka pojezdu	Driving pulling pole
84	R48000080	Návlek madla	Handle sheath
85	553SX0081	Plastový kryt páky	Plastic cover of pulling pole
86	R48000071	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
87	553SX0083	Odkládací panel	Handle Panel
89	553SX0085	Bowden pojezdu	Driving Cable
90	R48000060	Matice	Nut
91	R48000087	Zubový kroužek madla vnější	Outer positioned support
93	553SX0086	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
95	553SX0088	Spodní madlo	Lower handle
96	553SX0089	Víko koše	Rear board

Position	Part number	Název	Name
97	553SX0090	Pružina víka koše levá	Left spring of rear board
99	553SX0092	Osa víka koše	Rear board axle
100	R48000079	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle