



Position	Part number	Název	Name
2	R48000002	Táhlo zdvihu	Height adjusting
3	R48000003	přední kryt	Deck front panel
4	R48000004	Přední rám šasí	Deck front handle
5	R48000005	krytka předního kola	Front wheel cover
8	R48000008	ložisko	Bearing
9	R48000009	přední kolo	Front wheel
11	R48000011	osa předních kol	Front wheel axle
13	R48000013	držák osy kol spodní	Front axle lower support
15	R48000015	pružina přední osy	Front axle spring
16	R48000016	držák osy kol horní	Front axle upper support
17	R48000017	řemenice pojezdu	Engine sheave
18	H55300018	kryt řemene pojezdu	Belt protecting cover
20	R48000020	pero unašeče	Flat key
21	R48000021	unašeč nože	Blade holder

Position	Part number	Název	Name
22	553SX0025	žací nůž	Blade
23	R48000023	podložka šroubu nože	Blade bolt washer
24	R48000024	šroub nože	Blade bolt
25	R48000059	růžice madla	Knob nut
26	R48000096	bovden brzdy motoru	Flameout cable
27	R48000027	kryt zadního kola	Rear wheel cover
28	R48000028	zadní kolo komplet	Rear wheel
30	R48000030	pastorek pravý	Rear output right gear
31	R48000031	pastorek levý	Rear output left gear
32	26809000102	Čep pojezdu	Pin
33	R48000033	vnitřní kryt kola	Rear wheel inner cover
34	R48000034	ložisko	Bearing
35	H55300035	domeček ložiska	Bearing housing
36	R48000036	Podložka	Washer
37	PK-12	Pojistný kroužek 12	Circlip 12
38	R48000038	osa zadních kol	Rear wheel axle
39	R48000039	páka zdvihu	Height adjustment lever
44	R48000044	držák osy kol	Rear axle clip
46	R48000046	hřeben zdvihu	Height adjustment board
48	R48000048	držák madla-pravý	Lower handle right bracket
50	R48000050	pružina napínání řemene	Spring
51	R48000051	převodová skříň komplet	Gearbox assembly
52	H55300052	řemen pojezdu 10x850Li	V-belt 10x850Li
53	R48000053	osa klapky výhozu	Side discharge axle
54	R48000054	pant klapky výhozu	Side discharge bracket
55	R48000055	pružina klapky výhozu	Side discharge spring
56	R48000056	usměrňovač bočního výhozu	Side discharge protecting cover
57	R48000057	klapka bočního výhozu	Side discharge flap board
58	R48000058	sběrný koš komplet	Grasscatcher assembly
59	H54810059	bovden sytiče	Throttle cable
61	R48000061	Spodní madlo	Lower handle
64	R48000064	páka rychloupínání	Fastlocking lever
65	R48000065	hák madla startování	Starter handle hoko
66	R48000066	Horní madlo	Upper handle
68	R48000068	potah madla	Upper handle sheath
70	R48000070	páka pojezdu	Driving oulling pole
71	R48000045	páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
72	R48000072	bovden pojezdu	Driving cable
74	R48000074	pružina lanka pojezdu	Driving cable spring
75	R48000075	víko koše	Rear board
77	R48000077	osa víka koše	Rear board axle
78	R41000050	pružina víka koše	Rear board spring
79	R48000079	držák madla-levý	Lower handle left bracket
80	R48000080	návlek páky pojezdu	Pulling pole plastic handle
86	R48000086	vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjustment gear ring
87	R48000087	vnější kroužek nastavení madla	Outer adjustment gear ring
88	R48000088	šroub rychloupínání	Handle bolt
89	R48000089	čep	Pin
95	H55300095	Zadní přepážka	Deck rear channel