


Position	Part number	Název	Name
1	26800602301	Šroub nože	Blade tighten bolt
2	26300107302	Podložka šroubu nože	Blade dish washer
3	26900205001	Přítlačná podložka nože	Blade pressing plate
4	25271600102	Spodní podložka nože	Blade lower pressing plate
5	26300249002	Nůž	Blade
6	25271700102	Horní podložka nože	Blade upper pressing plate
7	26900208602	Unašeč nože	Blade holder
8	26809000201	Klínek unašeče	Flat key
9	26900209101	Podložka	Washer
10	26800708101	Pouzdro unašeče	Blade support bushing
11	26300401901	Řemenice motoru	Engine sheave
12	25100206501	Klínový řemen V10x817Li	V belt V10x817Li
16	25256000102	Kryt řemenu	Belt cover
18	23600303401	Přední madlo šasí	Deck front handle
19	25213600101	Přední kryt šasí	Deck front cover
20	23600113301	Poklice předního kola	Front wheel cover
21	26800502801	Matice M8	Lock nut
22	26800401601	Ložisko kola	Bearing
23	25400204901	Přední kolo	Front wheel
25	25237600103	Spodní lůžko přední osy	Lower support of wheel axle
27	25237600203	Horní lůžko přední osy	Upper support of wheel axle
29	26300137601	Přední osa kol	Front wheel axle
30	26801129001	Pružina přední osy	Front wheel axle spring
31	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
32	25400205001	Zadní kolo	Rear wheel
33	25229500101	Ozubený věnec kola	Rear wheel gear ring
34	25208700105	Vnitřní krytka kola	Rear wheel inner cover
35	26300137903	Táhlo zdvihu	Height adjustment rod
38	25247200101	Hřeben zdvihu	Height adjustment board
40	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing plate
41	26800900201	Třmenový kroužek	E clip
42	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
43	26800705102	Podložka	Washer
44	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
45	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
46	26809000102	Čep	Column pin
47	23050202701	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
48	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
49	26300229701	Držák převodovky	Gearbox fixing plate
52	26300218303	Držák klapky výhozu	Side-discharge bracket
53	26200101901	Osa klapky výhozu	Side-discharge axle
56	26801113002	Pružina klapky výhozu	Spring
57	25302400101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
58	25306500101	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
62	25231500101	Mulčovací záslepka kompletní	Mulching kit
64	26300137301	Zadní osa kol	Rear wheel axle
65	26800900301	Třmenový kroužek	E clip
66	26300107601	Podložka	Washer
67	26300139602	Páka zdvihu	Height adjustment lever
69	25400105401	Madlo páky zdvihu	Height adjustment lever handle
70	26800606401	Šroub madla	Handle bolt
71	23600118701	Pravý držák spodního madla	Lower handle right bracket
72	26801113901	Pružina víka koše pravá	Rear cover right spring
73	26300136701	Osa víka koše	Rear cover axle

Position	Part number	Název	Name
74	26801113801	Pružina víka koše levá	Rear cover left spring
75	23600118601	Levý držák spodního madla	Lower handle left bracket
77	25100108501	Plastová podložka	Wave washer
78	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
81	25261100101	Svorka bowdenu	Cable clamp
90	26100201101	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjustment wheel
91	23600194301	Spodní madlo	Lower handle
92	26300130101	Šroub madla	Bolt
93	26300111901	Podložka	Washer
94	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fastlocking handle
95	26809004801	Čep	Column pin
96	26100201201	Vnější kroužek nastavení madla	Outer adjustment wheel
99	26300168401	Držák madla startování	Cable hook
100	29100134201	Bowden brzdy motoru	Flameout lever
101	25233600102	Záchyt bowdenu	Cable fixing plate
105	25258500101	Záchyt bowdenu	Cable fixing plate
106	29100127401	Bowden pojezdu	Driving cable
108	25350400101	Spodní kryt panelu	Panel bottom plate
109	26801123702	Pružina	Spring
110	26809009001	Čep	Pin
111	25350300101	Víko panelu	Panel cover
113	29100127501	Bowden variátoru	Variable speed cable
115	26300165201	Spodní kulisa páky	Lever lower seat
116	26900205401	Blok držáku	Variable speed block
118	26300240101	Páka variátoru	Variable speed lever
119	25239000101	Kulisa páky	Lever seat
121	26300139501	Uchycení bowdenu	Throttle cable holder
123	25350200101	Panel	Panel
124	26300310301	Čep	Pin
125	25238700101	Kulisa páky	Lever seat
126	26300139301	Páka sytiče	Choke lever
127	29100122701	Bowden sytiče	Choke cable
129	25239200101	Madlo páky sytiče	Choke lever handle
133	22900201401	Konektor nabíječky	Charger socket
134	23050205202	Spínací skříňka	Switchbox
135	005564	Baterie	Battery
136	25315100101	Držák na pití	Drink holder
140	556300202	Západka baterie	Battery locking piece
142	25239300102	Vnější kolo dorazu	Outside positioned support
143	25239300202	Vnitřní kolo dorazu	Inside positioned support
144	25287600101	Držák páky ovládání	Lever holder
145	25239300302	Vnitřní doraz	Inner cover board
146	23600194001	Horní madlo	Upper handle
147	23600153801	Páka brzdy motoru	Flameout pole
148	23601018301	Páka pojezdu	Driving pole
150	25275500501	Madlo koše	Grasscatcher handle
151	25213900101	Horní kryt koše	Grasscatcher top cover
152	23000452701	Víko koše	Rear board
153	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grasscatcher level indicator
155	26300238301	Rám koše	Grasscatcher frame
156	25100137915	Potah koše	Grasscatcher bag
159	000584	Nabíječka	Charger
200	553000200	Pojistka bočního výhozu	Side discharge lock



Position	Part number	Název	Name
2	553SX1029	Gufero 25x40x7	Oil seal 25x40x7
3	26400104201	Víko klikové skříně	Crankcase cover
8	23057001301	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
10	25100121601	Palec regulátoru	Governor slider
13	25600100801	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
14	26300213301	Zdvihátko	Tappet
15	23055000701	Vačková hřídel	Camshaft
16	23053001901	Kliková hřídel	Crankshaft
18	26400104301	Kliková skříň	Crankcase
20	25100129901	Gufero	Oil seal
22	23057001502	Deska regulace otáček	Governor board
26	26300214601	Táhlo regulace otáček	Governor lever
28	26801106801	Vratná pružina plynu	Governor lever return spring
31	26300122201	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
35	28700100201	Spínací cívka startéru	Electric starter coil
36	26300212002	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
38	26300212101	Pravý držák palivové nádrže	Right bracket of fuel tank
39	26300212201	Levý držák palivové nádrže	Left bracket of fuel tank
40	23054000902	Palivový kohout	Fuel faucet
44	25100130101	Palivová hadička	Fuel tube
46	25100130401	Palivová hadička	Fuel tube
47	25100131401	Palivový filtr	Fuel filter
49	25800100302	Palivová nádrž	Fuel tank
50	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap gasket
51	25100128106	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
55	25100129801	Těsnění odvodu	Breathing gasket
57	23061000401	Setrvačnik	Flywheel
59	25100128601	Ventilátor	Fan
60	26900106801	Miska startéru	Starter idle pulley
64	23052002801	Startér kompletní	Starter assembly
66	23100101301	Kryt motoru	Engine top cover
70	23062000801	Zapalování	Ignition
73	23058000202	Vypínač motoru	Engine stop switch
74	23058001401	Brzda motoru	Engine brake
77	23060000501	Kryt výfuku	Muffler cover
79	23060000401	Výfuk	Muffler
80	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
81	25600100701	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
83	26300213101	Sací ventil	Intake valve
84	26300213201	Výfukový ventil	Exhaust valve
85	26400102201	Hlava válce	Cylinder head
86	746001076	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
87	26800605601	Svorník M6x92	Stud bolt M6x92
88	26300207401	Těsnění ventilu	Valve gasket
89	26801109801	Pružina ventilu	Valve spring
90	26900102401	Podložka sacího ventilu	Intake valve seat
91	26900102501	Podložka výfukového ventilu	Exhaust valve seat
92	26400100801	Krytka ventilu	Valve rotator
93	25100123701	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cove gasket
95	26300207001	Ventilové víko	Cylinder head cover
97	26800502501	Matice vahadla	Valve adjustment nut
98	26300214201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
99	26800605401	Seřizovací šroub ventilu	Valve screw
100	26300213501	Vodící deska	Push rod guide board

Position	Part number	Název	Name
101	26300213401	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
102	25100131101	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
103	25100121201	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
104	25100130901	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
105	23056003001	Karburátor	Carburetor
106	25600100301	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
107	26900108801	Táhlo plynu	Throttle rod
108	26801106601	Pružina táhla regulace otáček	Throttle rod spring
109	26900108201	Táhlo regulace otáček	Governor rod
110	23054000701	Ojnice	Connecting rod
111	26900106301	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
112	26400102501	Píst	Piston
113	26900106201	Pístní čep	Piston pin
117	23054000501	Pístní kroužky sada	Piston ring set
118	25100128401	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
119	25100129001	Vnitřní krytka vzduchového filtru	Air filter inner cover
121	25100131601	Vzduchový filtr	Air filter
122	25100128502	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
124	23051000501	Nalévací hrdlo kompletní	Oil gauge assembly
126	25100134501	O kroužek 25x2,9	O ring 25x2,9
128	25100123202	O kroužek 20x2,4	O ring 20x2,4
129	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt