



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	504100001	Šroub nože	Blade bolt
2	120205	Pružná podložka	Spring washer
3	120305	Velká podložka	Big washer
4	504100004	Nůž	Blade
5	25296000101	Unašec nože	Blade holder
7	25315300101	Přední panel šasí	Deck front panel
8	504100008	Krytka panelu	Front panel cover
9	504100009	Poklice kola	Wheel cover
10	110205	Matice	Nut
11	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
12	25400201002	Přední kolo	Front wheel
13	26800706202	Vymezovací podložka	Washer
15	25315800101	Spodní pouzdro přední osy	Lower support of wheel axle
16	23600402201	Přední osa kol	Front wheel axle

Position	Part number	Název	Name
17	25315900101	Horní pouzdro přední osy	Upper support of wheel axle
19	130309	Třmenový kroužek	E clip
20	26900300103	Levý pastorek pojezdu	Left output gear
21	26809000102	Čep pojezdu	Pin
22	26300107601	Podložka	Washer
23	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
24	25254400102	Domeček ložiska	Bearing housing
26	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
28	504100028	Převodovka pojezdu	Gearbox
30	26300257701	Držák převodovky	Gearbox bracket
31	504100031	Klínový řemen	V belt
32	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
33	504100033	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
34	504100034	Zadní kolo s věncem	Rear wheel with gear ring
37	25287100101	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
38	26801103904	Pružina táhla zdvihu	Height adjusting rod spring
39	23600402001	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
40	504100040	Šasí	Deck
41	26300160601	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
42	504100042	Zadní osa kol	Rear wheel axle
43	120123	Pojistný kroužek	Circlip
50	504100050	Spodní lůžko motoru	Motor bottom base
52	504500056	Motor	Motor
53	26809003701	Pero	Flat key
54	25316400101	Řemenice motoru	Sheave
55	120113	Pojistný kroužek	Circlip
56	504100056	Horní kryt řemenu	Belt upper cover
58	504500062	Elektronika	Controller
60	504100060	Spínací skříňka	Key switch
61	504100061	Klíček	Key
62	504100062	Horní skříň	Upper case
63	504100063	Průhledná krytka	Transparent window
64	504100064	Lůžko akumulátoru	Battery case
65	504100065	Spodní skříň	Bottom case
70	25330100101	Konektor akumulátoru	Battery socket
72	504100072	Pružina akumulátoru	Battery spring
75	504100075	Pružina krytu	Battery cover spring
77	504100077	Horní kryt	Upper cover
78	504100078	Kryt akumulátoru	Battery cover
79	504100079	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
81	504100081	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
82	504100082	Šroub spodního madla	Lower handle bolt
85	504100085	Spodní madlo	Lower handle
86	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
89	504100089	Páka rychloupínání spodního madla	Lower handle fastlocking lever
87	504100087	Křídlová matice se šroubem	Knob nut with bolt
95	504100095	Horní madlo	Upper handle
100	504100100	Držák bowdenu	Cable fixed block
101	504100101	Bowden pojezdu	Driving cable
103	504100103	Doraz páky	Pulling pole position block
104	504100104	Páka pojezdu	Driving pulling pole
105	504100105	Páka spínače	Motor starting pulling pole
106	25600101701	Návlek horního madla	Upper handle sheath
107	504100114	Spínač kompletní	Switch assembly
117	504100117	Lanko páky spínače	Pulling pole cable
118	504100118	Kryt řemenu	Belt protecting cover
119	504100119	Mulčovací záslepka	Mulching kit
120	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle

Position	Part number	Název	Name
122	543300077	Pružina víka koše levá	Flap board left spring
123	26300286401	Rám koše	Grasscatcher frame
124	543300125	Pružina víka koše pravá	Flap board right spring
125	25317900101	Víko koše	Rear flap board
126	25317700101	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
127	25100167809	Potah koše	Grasscatcher bag
128	546800186	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
129	26300281301	Osa víka koše	Grasscatcher axle
131	HECHT005046	Nabíječka	Charger
132	HECHT005040B	Akumulátor 40V4Ah	Battery 40V4Ah
	HECHT005050B	Akumulátor 40V5Ah	Battery 40V5Ah