



| Position | Part number | Název | Name |
|---|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered. | | | |
| 1 | 1005047011 | Šroub | Bolt |
| 2 | 1005037013 | Šroub | Bolt |
| 3 | 23600303301 | Madlo předního panelu šasí | Deck front handle |
| 4 | 25285100101 | Přední panel šasí | Deck front panel |
| 5 | 100105032 | Šroub | Bolt |
| 6 | 120202 | Pružná podložka | Spring washer |
| 7 | 120305 | Velká podložka | Big washer |
| 8 | 504610008 | Nůž | Blade |
| 9 | 504610009 | Unašeč nože - Ventilátor | Blade holder - Fan |
| 10 | 26300312901 | Rám koše | Grasscatcher frame |
| 11 | 110103 | Matice | Nut |
| 12 | 26801113801 | Pružina víka koše levá | Left spring of rear board |
| 13 | 25316500101 | Víko koše | Rear board |
| 14 | 25316600101 | Horní kryt koše | Grasscatcher upper cover |
| 15 | 1005045016 | Šroub | Bolt |
| 16 | 25316700301 | Madlo koše | Grasscatcher handle |
| 17 | 1005037015 | Šroub samořezný | Self-driving screw |
| 18 | 26801113901 | Pružina víka koše pravá | Right spring of rear board |
| 19 | 26300136601 | Osa víka koše | Rear board axle |
| 20 | 186300157 | Potah koše | Grasscatcher bag |
| 21 | 25275600901 | Ukazatel plnosti koše | Grass level indicator |
| 22 | 23600113301 | Poklice předního kola | Front wheel cover |
| 23 | 110105 | Matice | Nut |
| 24 | 26800401601 | Ložisko kola | Wheel bearing |
| 25 | 25400204901 | Přední kolo | Front wheel |
| 26 | 26800706202 | Vymezovací podložka | Wave washer |
| 27 | 100103057 | Šroub | Bolt |
| 28 | 25237600101 | Spodní pouzdro přední osy | Lower support of front axle |
| 30 | 26300137401 | Přední osa kol | Front wheel axle |
| 31 | 25306600101 | Usměrňovač bočního výhozu | Side-discharge protecting cover |
| 32 | 25286500101 | Klapka bočního výhozu | Side-discharge cover board |
| 33 | 100602007 | Šroub | Screw |
| 34 | 120203 | Pružná podložka | Spring washer |
| 35 | 26300218303 | Držák bočního výhozu | Side-discharge board |
| 36 | 26801113003 | Pružina bočního výhozu | Side-discharge spring |
| 37 | 26200101901 | Osa bočního výhozu | Side-discharge axle |
| 38 | 130309 | Třmenový kroužek | E clip |
| 39 | 26900300203 | Pastorek pojezdu pravý | Right output gear |
| 40 | 26809000102 | Čep pojezdu | Pin |
| 41 | 26800705102 | Podložka | Washer |
| 42 | 26800402302 | Ložisko pojezdu | Bearing |
| 43 | 546010166 | Klínový řemen | V-belt |
| 44 | 26300124401 | Pojistka zadní osy | Rear axle clip |
| 46 | 23050203202 | Převodovka pojezdu | Gearbox assembly |
| 48 | 26300257701 | Držák převodovky pojezdu | Gearbox fixing plate |
| 49 | 100103009 | Šroub | Screw |
| 50 | 26900203103 | Domeček ložiska | Bearing housing |
| 51 | 26900300103 | Pastorek pojezdu levý | Left output gear |
| 52 | 25351400101 | Horní lůžko přední osy | Upper support of front axle |
| 53 | 110103 | Matice | Nut |
| 54 | 26801111201 | Pružina přední osy | Front axle spring |
| 55 | 23601007701 | Šasí | Deck |
| 56 | 26300317001 | Táhlo zdvihu sečení | Height adjusting rod |
| 57 | 100102009 | Šroub | Screw |
| 58 | 100105 | Matice | Nut |
| 59 | 120105 | Podložka | Washer |
| 60 | 25255800102 | Kryt řemenu pojezdu | Belt protecting cover |

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 63 | 26300137201 | Zadní osa kol | Rear wheel axle |
| 64 | 1303016 | Pojistný kroužek | Circlip |
| 65 | 26300107601 | Podložka | Washer |
| 66 | 23600113401 | Poklice zadního kola | Rear wheel cover |
| 67 | 25400205001 | Zadní kolo s věncem | Rear wheel |
| 68 | 25229500101 | Ozubený věnec kola | Rear wheel gear ring |
| 69 | 25208700105 | Vnitřní kryt zadního kola | Rear wheel inner cover |
| 70 | 26300316701 | Páka zdvihu sečení | Height adjusting lever |
| 72 | 25236200102 | Madlo páky zdvihu | Lever handle |
| 73 | 23100106901 | Hřeben zdvihu sečení | Height adjustment board |
| 74 | 26800600401 | Šroub madla | Handle bolt |
| 75 | 100205015 | Šroub | Bolt |
| 76 | 23600118701 | Držák spodního madla pravý | Right bracket of lower handle |
| 77 | 504600078 | Spodní madlo | Lower handle |
| 79 | 25100108501 | Tvarová podložka madla | Washer |
| 79 | 110305 | Matice | Nut |
| 80 | 25236500102 | Křídlová matice | Knob nut |
| 82 | 23600118601 | Držák spodního madla levý | Left bracket of lower handle |
| 84 | 504600085 | Řemenice motoru | Engine sheave |
| 86 | 504610086 | Elektronika (motor) | Controller |
| 87 | 120109 | Podložka | Washer |
| 88 | 504600089 | Kabel | Cable |
| 89 | 100537009 | Šroub | Bolt |
| 90 | 504600090 | Elektronika (Baterie) | Dual battery connecting board |
| 91 | 504600091 | Pravý kryt | Right cover |
| 93 | 504600093 | Kabel baterie | Battery cable |
| 94 | 604002029 | Konektor baterie | Battery connector |
| 95 | 504600094 | Levý kryt | Left cover |
| 99 | 504600098 | Horní kryt | Upper cover |
| 100 | 263600152 | Pero těsné | Flat key |
| 102 | 504600101 | Spodní plastové šasi | Lower plastic base |
| 105 | 504600104 | Lůžko motoru | Motor base |
| 106 | 504610106 | Motor | Motor |
| 107 | 100527007 | Šroub | Bolt |
| 107 | 27600103501 | Spínač pro klíček | Key switch |
| 109 | 25328300101 | Klíček | Key |
| 110 | 504600109 | Skříň pro baterie | Battery box |
| 111 | 503800040 | Pružina baterie | Battery spring |
| 112 | 504600111 | Kryt akumulátoru | Battery cover |
| 113 | 25261100102 | Svorka bowdenu/kabelu | Cable clamp |
| 114 | 120105 | Podložka | Washer |
| 115 | 25205500104 | Vnitřní kroužek nastavení madla | Inner adjustment gear |
| 116 | 504600115 | Bowden pojezdu | Driving cable |
| 117 | 25205400104 | Vnější kroužek nastavení madla | Outer adjustment gear |
| 118 | 26300130101 | Šroub madla | Handle bolt |
| 119 | 25236400101 | Páka rychloupínání madla | Fast locking lever |
| 120 | 26809004801 | Čep páky rychloupínání | Pin |
| 121 | 100203032 | Šroub | Bolt |
| 123 | 25339500101 | Úchyt držáku levý | Left pressing board |
| 124 | 25339200101 | Spodní objímka | Left lower cover of handle |
| 125 | 25339300101 | Horní objímka | Left upper cover of handle |
| 127 | 504600126 | Kabel se spínačem | Cable |
| 128 | 26300111901 | Přítlačná podložka | Pressing plate |
| 129 | M-06K | Matice | Nut |
| 130 | 120103 | Podložka | Washer |
| 131 | 25233600102 | Držák bowdenu | Cable fixing holder |
| 132 | 25339000101 | Spodní kryt spínače | Switch lower cover |
| 133 | 26801126601 | Pružina tlačítka | Button spring |

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| 134 | 25339400101 | Tlačítko | Safety button |
| 135 | 25339100101 | Horní kryt spínače | Switch upper cover |
| 137 | 100547013 | Šroub | Bolt |
| 138 | 25339800101 | Držák páky pojezdu | Pulling pole left bracket |
| 139 | 25339600101 | Úchyt držáku pravý | Right pressing board |
| 140 | 504600139 | Pravé horní madlo | Right upper handle |
| 141 | 25338900301 | Středové tlačítko | Middle button |
| 142 | 25338800301 | Boční tlačítko | Side button |
| 143 | 25400114201 | Spodní díl rukojeti | Lower handle part |
| 144 | 504600143 | Kabel spínače | Switch cable |
| 145 | 28600103001 | Ukazatel nabití baterie | Battery display |
| 146 | 25400114301 | Horní díl rukojeti | Upper handle part |
| 147 | 23601025601 | Páka pojezdu | Driving pulling pole |
| 148-151 | 25232600101 | Mulčovací záslepka | Mulching kit assembly |
| 152 | 110103 | Matice | Nut |
| 153 | HECHT005040B | Baterie 40V4Ah | Battery 40V4Ah |
| 154 | HECHT005046 | Nabíječka | Charger |