



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	100547011	Šroub	Bolt
2	100537013	Šroub	Bolt
3	23600303301	Madlo předního panelu šasí	Deck front handle
4	25285700101	Přední kryt šasí	Deck front panel
5	100105032	Šroub nože	Blade bolt
6	120205	Pružná podložka	Spring washer
7	120305	Velká podložka	Big washer
8	505110008	Nůž	Blade
9	504610009	Unašeč nože - Ventilátor	Blade holder - Fan
10	26300312901	Rám koše	Grasscatcher frame
11	110203	Matice	Nut
12	26801113801	Pružina víka koše levá	Left spring of rear board
13	25316500101	Víko koše	Rear board
14	25316600101	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
15	100545016	Šroub	Screw
16	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
17	100537015	Šroub	Screw
18	26801113901	Pružina víka koše pravá	Right spring of rear board
19	26300136601	Osa víka koše	Rear board axle
20	186300157	Potah koše	Grasscatcher bag
21	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
22	23600113301	Poklice předního kola	Front wheel cover
23	110105	Matice	Nut
24	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
25	25400204901	Přední kolo	Front wheel
26	26800706202	Vymezovací podložka	Wave washer
27	100103057	Šroub	Bolt
28	25237600103	Spodní pouzdro přední osy	Lower support of front axle
30	26300137502	Přední osa kol	Front wheel axle
31	25306700102	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
32	25286600101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
33	100602007	Šroub	Screw
34	120202	Pružná podložka	Spring washer
35	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge board
36	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
37	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
38	130309	Třmenový kroužek	E clip
39	26900300203	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
40	26809000102	Čep pojezdu	Pin
41	26800705102	Podložka	Washer
42	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
43	25100203302	Klínový řemen	V-belt
44	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
46	23050203202	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
48	26300257701	Držák převodovky	Gearbox fixing plate
49	100103009	Šroub	Screw
50	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
51	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
52	25237600203	Horní pouzdro přední osy	Upper support of front axle
53	110103	Matice	Nut
54	26801111201	Pružina přední osy	Front axle spring
55	23600133202	Šasí	Deck
56	26300317301	Táhlo zdvihu sečení	Height adjusting rod
57	100102009	Šroub	Screw
58	110105	Matice	Nut
59	120105	Podložka	Washer
60	25255900102	Kryt řemenu pojezdu	Belt protecting cover

Position	Part number	Název	Name
61	26800624101	Šroub	Bolt
63	26300137201	Zadní osa kol	Rear wheel axle
64	130316	Třmenový kroužek	Retainer ring
65	26300107601	Podložka	Washer
66	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
67	25400205001	Zadní kolo s věncem	Rear wheel
68	25229500101	Ozubený věnec kola	Rear wheel gear ring
69	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
70	26300316701	Páka zdvihu sečení	Height adjusting lever
72	25400105401	Madlo páky zdvihu	Lever handle
73	23100106901	Hřeben zdvihu sečení	Height adjustment board
74	26800600401	Šroub madla	Handle bolt
75	100205015	Šroub	Bolt
76	23600118701	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
77	504600078	Spodní madlo	Lower handle
78	25100108501	Tvarová podložka madla	Plastic washer
79	110305	Matice	Nut
80	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
82	23600118601	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
84	504600085	Řemenice motoru	Engine sheave
85	505110086	Elektronika (motor)	Controller
86	120109	Podložka	Washer
87	504600089	Kabel	Cable
88	100537009	Šroub	Screw
89	504600090	Elektronika (Baterie)	Dual battery connecting board
90	505100091	Pravý kryt	Right cover
92	504600093	Kabel baterie	Battery cable
94	505100094	Levý kryt	Left cover
99	263600152	Pero těsné	Flat key
101	504600101	Spodní plastové šasí	Lower plastic base
104	504600104	Lůžko motoru	Motor base
106	100527007	Šroub	Bolt
107	27600103501	Spínač na klíček	Key switch
108	25328300101	Klíček	Key
109	504600109	Skříň pro baterie	Battery box
110	503800040	Pružina baterie	Battery spring
111	504600111	Kryt baterie	Battery cover
112	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
113	120105	Podložka	Washer
114	25205500104	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjustment gear
115	504600115	Bowden pojezdu	Driving cable
116	25205400104	Vnější kroužek nastavení madla	Outer adjustment gear
117	26300130101	Šroub madla	Handle bolt
118	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fast locking lever
119	26809004801	Čep páky rychloupínání	Pin
120	100203032	Šroub	Bolt
121	505100121	Levé horní madlo	Left upper handle
122	25339500101	Úchyt držáku levý	Left pressing board
123	25339200101	Spodní objímka	Left lower cover of handle
124	25339300101	Horní objímka	Left upper cover of handle
126	504600126	Kabeláž	Cable
127	26300111901	Přítlačná podložka	Pressing plate
128	M-06K	Matice	Nut
129	120103	Podložka	Washer
130	25233600102	Držák bowdenu	Cable fixing holder
131	25339000101	Spodní kryt spínače	Switch lower cover
132	26801126601	Pružina tlačítka	Button spring
133	25339400101	Pojistné tlačítko spínače	Safety button

Position	Part number	Název	Name
134	25339100101	Horní kryt spínače	Switch upper cover
136	100547013	Šroub	Screw
137	25339800101	Držák páky pojezdu	Pulling pole left bracket
138	25339600101	Úchyt držáku pravý	Right pressing board
139	505100139	Pravé horní madlo	Right upper handle
140	25338900301	Středové tlačítko	Middle button
141	25338800301	Boční tlačítko	Side button
142	25400114201	Spodní díl rukojeti	Lower handle part
144	28600103001	Ukazatel nabití baterie	Battery display
145	25400114301	Horní díl rukojeti	Upper handle part
146	23601025601	Páka pojezdu	Driving pulling pole
147-150	25232600101	Mulčovací záslepka	Mulching kit assembly
151	110103	Matice	Nut
152	HECHT005040B	Baterie 40V4Ah	Battery 40V4Ah
153	HECHT005046	Nabíječka	Charger