


Position	Part number	Název	Name
2	130000002	Deska	Plate
3	130000003	Kryt motoru	Motor cover
4	130000004	Rotor	Rotor
5	130000005	Stator	Stator
7	130000007	Zadní kryt alternátoru	End cover
8	130000008	Kondenzátor 25uF	Capacitor 25uF
9	130000009	Plastový kryt	Plastic cover
10	130000010	Silenblok	Rubber shock absorber
11	130000011	Těsnění výfuku	Muffler gasket
12	130000012	Výfuk	Muffler
16	130000016	Palivový kohout	Fuel faucet
17	130000017	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
18	130000018	Sítka nádrže	Fuel tank filter
19	130000019	Palivová nádrž	Fuel tank
20	130000020	Palivová měrka	Fuel gauge
21	950000713	Svorka hadičky	Fuel tube clip
22	130000022	Palivová hadička	Fuel tube
23	130000023	Rám	Frame
24	130000024	Panel	Panel



Position	Part number	Název	Name
2	903601028	Gufero 17x30x6	Oil seal 17x30x6
3	012010200000	Měrka oleje	Oil dipstick
4	012010000500	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
6	565401048	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
7	6303	Ložisko 6303	Bearing 6303
8	012010700003	Kliková hřídel	Crankshaft
9	012010800000	Vačková hřídel	Cam shaft
10	012010600000	Ojnice	Connect rod assy
11	518041400000	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
12	012010001900	Pístní čep	Piston pin
13	012010001800	Píst	Piston
14	012010500000	Pístní kroužky sada	Piston ring set
15	012010000400	Palec	Spool, Governor
17	012010000300	Pojistný kroužek 6	Split washer 6
18		Hřídelka regulátoru otáček	Speed governing shaft
19	012010100000	Ozubené kolo regulátoru	Speed governing gear
20	6203	Ložisko 6203	Bearing 6203
22	785001014	Vypouštěcí šroub M10x1,25-15	Oil drain bolt M10x1,25-15
23	012010000100	Kliková skříň	Crankcase
24	012010001500	Zdvihátko	Valve tappet
25	012010001600	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
26	012010400000	Vahadlo kompletní	Valve rocker assembly
29	012010001200	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
30	012010001300	Výfukový ventil	Exhaust valve
31	012010001400	Sací ventil	Inlet valve
33	012010001100	Hlava válce	Cylinder head
34	012010000900	Pružina ventilu	Valve spring
35	01201000800	Podložka pružiny	Valve spring seat
37	012010000700	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
38	012010300000	Ventilové víko	Cylinder head cover
42	012010002000	Setrvačník	Flywheel
43	012010002100	Ventilátor	Fan
44	012010002200	Miska startéru	Starter idle pulley
45	540601048	Matice M12x1,25	Nut M12x1,25
49	012010002421	Kryt ventilátoru	Fan cover
51	012011200002	Kulisa regulace otáček	Governor board
54	012011300022	Startér kompletní	Starter assembly

Position	Part number	Název	Name
55	012010002700	Cívka zapalování	Ignition coil
58	565401080	Svíčka	Spark plug
60	012010004000	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
61	012010003900	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
62	012011100000	Karburátor	Carburetor
63	012010004100	Těsnění vzduchového filtru	Air cleaner gasket
65	019990000500	Hadička odvodušnění	Breathing tube
66	012011000000	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly
67	012010000200	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
70	012010004500	Páka regulace	Speed governor arm
71	012010004201	Pružina	Speed governor spring
72	012010004300	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
73	012010004400	Táhlo regulace otáček	Governor rod