





Position	Part number	Název	Name
2	705003002	Nášlap (levý)	Footrest (left)
	7050030021	Nášlap (pravý) se spínačem	Footrest (right) with switch
3	705003003	Přídavné kolečko	Auxiliary wheel
4	705003004	Návlek madla (pár)	Handle rubber sleeve (pair)
5	705003005	Madlo (pár)	Handle (pair)
6	705003006	Přední štít	Front head
7	705003007	Přední varovná světla (pár)	Front warning lights (pair)
	705003008	Rám nášlapu přední (levý)	Front foot railing (left)
8	7050030081	Rám nášlapu přední (pravý)	Front foot railing (right)
	705003009	Rám nášlapu boční (levý)	Side foot railing (left)
9	7050030091	Rám nášlapu boční (pravý)	Side foot railing (right)
	705003010	Zadní blatník	Rear fender
10	705003010	Zadní blatník	Rear fender
11	705003011	Zadní světlo	Rear light
12	705003012	Zadní box	Rear box
13	705003013	Maják	Beacon light
14	705003014	Úložný box (levý)	Tool box (left)
	7050030141	Úložný box (pravý)	Tool box (right)
21	705003021	Nabíječka	Charger
22	705003022	Klíček	Key
23	005564	Akumulátor 12V7Ah	Battery 12V7Ah

Position	Part number	Název	Name
25	705003025	Přední kolo	Front wheel
26	705003026	Zadní kolo	Rear wheel
27	705003027	Elektronika	Controller
28	705003028	Spínací skříňka na klíček	Key switch
29	705003029	Spínač ON/OFF	Switch ON/OFF
31	705003031	Přepínač rychlosti	Speed switch
32	705003032	Motor	Motor
33	705003033	Převodovka	Gearbox
34	705003034	Sedadlo	Seat
36	705003035	Výfuk	Muffler
37	705003036	Elektronika (audio)	Audio controller