





| Position | Part number | Název | Name |
|--|-------------|---------------------|------------------------|
| Na tento stroj jsou dostupné již pouze níže vedené díly / Only below listed spare parts are available. | | | |
| 20 | 548000066 | Akumulátor 12V10Ah | Battery 12V10Ah |
| 33 | 703190033 | Dálkové ovládání | Remote control |
| 37 | 703190037 | Spínací skříňka | Switchbox |
| 42 | 703190042 | Spínač ON/OFF | Switch ON/OFF |
| 43 | 561810020 | Přepínač vpřed/vzad | Switch forward/reverse |
| 44 | 561810021 | Přepínač rychlosti | Switch Low/high speed |