



Position	Part number	Název	Name
1-1	974400021	Palivová nádrž kompletní	Fuel tank assembly
4	974400004	Pružina silenbloku	Shock spring
6	974400006	Spínač	Switch
10	974400010	Páčka plynu	Trigger
13	974400013	Táhlo	Throttle rod
14-1	9744000141	Palivové hadičky a filtr	Fuel pipe and filter assembly
16-1	9744000161	Palivová zátka	Oil cap
18	71-p-01	Primer	Primer
21-1	9744000211	Ovladač sytiče	Choke control
23-1	9744000231	Ventilek odvdzušnění	Balancer assembly
26-1	9744000261	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
37	974400037	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
39-1	9744000391	Cívka zapalování a setrvačnick	Ignition coil and flywheel
43	580000013	Woodruffovo pero	Woodruff pen
46	143001086	Gugero	Oil seal
48	974400048	Silenblok klikové skříně	Crankcase shock shock
49	974400049	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
51	142102	Ložisko	Bearing
52	974400052	Kryt klikové hřídele	Crankshaft cover
53	974400053	Kliková hřídel	Crankshaft
54	945030	Jehlové ložisko	Needle bearing

Position	Part number	Název	Name
55-1	9744000551	Píst a válec kompletní	Piston and cylinder assembly
61	974400061	Výfuk	Muffler
62	974400062	Těsnění výfuku	Muffler gasket
63	974400063	Těsnění výfuku	Muffler gasket
66	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
67	974400067	Kryt válce	Cylinder cover
68	950B100	Dekompresní ventil	Pressure reducing valve
69	974400069	Pružina silenbloku	Shock spring
70	974400070	Záslepka	Plug
71	974400071	Příruba sání	Intake insulator
73	974400073	Nástavec pulsační hadičky	Extension pulse tube
74	974400074	Sací potrubí	Intake pipe
75	974400075	Pulsační hadička	Tube pulse
77	974400077	Příruba sání karburátoru	Carburetor flange
78	974400078	Karburátor	Carburetor
79	974400079	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
80	974400080	Držák filtru	Filter holder
81	974400081	Odvzdušňovací konektor	Vent connector
82	974400082	Krytka	U-shaped bead
84	974400084	Pouzdro	Bushing
85	974400085	Příruba vzduchového filtru	Intake air filter
89	974400089	Napínák	Tension adjust
92	974400092	Kryt ložiska	Bearing cover
93	140101	Ložisko	Bearing
94	974400094	Spojkový zvon	Clutch drum
95	974400095	Těsnění spojkového zvonu	Clutch drum gasket
96	974400096	Těsnění spojky	Clutch gasket
97	974400097	Spojka kompletní	Clutch
98	974400098	Řemen	Belt
99	974400099	Kryt řemenu pravý	Belt cover right
100	974400100	Kryt řemenu levý	Belt cover left
101	962066	Matice	Nut
102-1	9744001021	Přívodní hadice s přípojkou	Supply hose with connection
108	974400108	Kryt motoru spodní	Motor cover lower
109	974400109	Vzduchový filtr	Air filter
110	974400110	Kryt motoru horní	Motor cover upper
112	974400112	Těsnění krytu vzduchového filtru	Air filter cover gasket
113	974400113	Pěnový filtr	Sponge filter
114	974400114	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
116	974400116	Držák silenbloku	Shock absorber holder
117	974400117	Sedlo silenbloku	Absorbershock seat
118	974400118	Pružina silenbloku	Shock absorber spring
119	974400119	Madlo	Handle
121	974400121	Vymezovací pouzdro madla	Handle distance bushing
122	974400122	Unašeč madla	Handle fixed block
123	974400123	Opěra pravá a levá	Support foot right and left
126	974400126	Spodní kryt přední	Front bottom cover
127	974400127	Matice	Nut
128	974400128	Řemenice	Pulley
129	100203037	Šroub	Bolt
130	974400130	Pouzdro	Sleeve
131	974400131	Pružina	Spring
132	974400132	Hřídel	Shaft
133	974400133	Svorník	Stud bolt
134	974400134	Fixační kryt	Fixed cover
135	142202	Ložisko	Bearing
136	974400136	Ochranný kryt	Dust cover
138	974400138	Držák krytu kotouče	Holder handle cover

Position	Part number	Název	Name
140	974400140	Těsnění	Gasket
141	974400141	Gumová krytka velká	Rubber pad
142	974400142	Kryt kotouče	Saw blade cover
143	974400143	Gumová krytka malá	Rubber pad
144	974400144	Příruba	Connecting flange
145	974400145	Vymezovací pouzdro	Distance bushing
146	974400146	Příruba kotouče velká	Large pressure plate
147	974400147	Vymezovací pouzdro	Distance bushing
148	974400148	O kroužek	O ring
149	974400149	Řezný kotouč	Saw blade
150	974400150	Příruba kotouče malá	Small pressure plate
151	100107017	Šroub	Bolt