



Position	Part number	Název	Name
1	H625001	Spodní kryt násypky	Hopper lower cover
4	H625004	Násypka	Hoper
5	H625005	Horní kryt násypky	Hopper upper cover
8	H625008	Přední kryt	Front cover
11	H625011	Kryt nožové skříně	Blade housing cover
15	LSG2505.01-22	Pouzdro	Bushing
16	626000064	Těsnění	Gasket
17	H625017	Skříň nože	Blade housing
20	LSG2505.01-15	Pouzdro hřídele	Bushing
22	H625022	Klínek	Flat key
23	H625023	Hřídel nože	Blade shaft
24	H625024	Pouzdro	Bushing
25	H625025	Planetové kolo	2nd Planetary gear
26	H625026	Hřídelka ozubeného kola	Gear axle
27	H625027	Ozubený věnec	Inner gear ring
28	H625028	Hřídel	Shaft
29	H625029	Pouzdro	Bushing
30	H625030	Těsnění	Gasket
32	H625032	Podložka	Washer
33	H625033	Ozubené kolo	Planetary gear
34	H625034	Unašeč planetových kol	Planetary gear retainer
35	H625035	Hřídel	Shaft
36	626000045	Ozubený věnec	Inner gear ring
44	H625044	Levý rám	Left support
45	H625045	Pravý rám	Right support
46	H625046	Kolo	Wheel
56	H625056	Kondenzátor	Capacitor
71	H625071	Kryt spínače	Switch cover
74	628000001	Přepínač chodu	Reverse switch
75	628500007	Elektromagnetický spínač	Electromagnetic switch
75-1	625000071	Spínač kompletní	Switch assembly
Servisní karta, nedodává se jako ND / Service card, not available as spare part			
76	H625076	Přepět'ová pojistka	Overload protection
82	H625082	Přítlačná deska	Blade counterblock
83	H625083	Rozpěrná deska	Adjusting screw Block
84	110107	Matice	Nut
85	H625085	Podložka	Washer
86	H625086	Regulační šroub	Adjusting bolt
88	626000066	Nůž	Blade
91	H625091	Těsnění	Gasket