



Position	Part number	Název	Name
1-0	5226000010	Krytka světla horní (pár)	Light cover upper (pair)
1	522600001	Horní kryt modrý	Upper cover blue
	5226000011	Horní kryt comic	Upper cover comic
	5226000012	Horní kryt červený	Upper cover red
4	522600004	Nášlap	Footrest
6	522600006	Kolo (motor)	Wheel (motor)
7	522600007	Šasí	Deck
8	522600008	Gumový doraz spínače (set 4ks)	Rubber contact plate (set 4pcs)
9	522600009	Elektronika (pár)	Controller (pair)
9-1	512600008	Držák elektroniky	Controller bracket
10	522600010	Spodní kryt modrý	Bottom cover blue
	5226000101	Spodní kryt comic	Bottom cover comic
	5226000102	Spodní kryt červený	Bottom cover red
11	522600011	Krytka světla	Lights cover
12	522600012	Spínač	Switch
13	522600013	Konektor nabíječky	Battery charging port
14	522600014	Akumulátor 36V3,6Ah	Battery 36V3,6Ah
15	522600015	Nabíječka	Charger
17	522600017	Krytka kola	Wheel cover
19	512600019	Kabel elektroniky	Cable (electronic)



Tato elektronika je náhrada originálu, k jejímu zapojení je třeba propojovacího kabelu 522600016

