

| Position | Part number | Název                             | Name                             | Picture   |
|----------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1        | 704011001   | Motor (zadní kolo)                | Motor (rear wheel)               |   |
| 2        | 704011002   | Přední kolo                       | Front wheel                      |    |
| 3        | 704011003   | Pneumatika                        | Tyre                             |    |
| 4        | 704011004   | Duše kola                         | Inner tube                       |   |
| 5        | 704011005   | Brýle horní                       | Upper connecting plate           |    |
| 6        | 704011006   | Brýle spodní                      | Lower connecting plate           |  |
| 7        | 704011007   | Osa přední vidlice                | Front fork axle                  |  |
| 8        | 704011008   | Přední blatník                    | Front fender                     |  |
| 9        | 704011009   | Kryt pod sedadlem                 | Under seat cover                 |  |
| 10       | 704011010   | Zadní blatník                     | Rear fender                      |  |
| 11       | 704011011   | Ozdobná krytka pravá a levá (pár) | Right and left trim cover (pair) |  |

# HECHT<sup>®</sup> COCIS MINI

made for garden

| Position | Part number | Název                           | Name                                   | Picture   |
|----------|-------------|---------------------------------|--|---|
| 13       | 704011013   | Spodní kryt skříně baterie      | Battery box bottom cover               |    |
| 14       | 704011014   | Kryt rámu horní (černý)         | Frame upper cover (black)              |    |
| 14-1     | 7040110141  | Kryt rámu horní (červený)       | Frame upper cover (red)                |   |
| 15       | 704011015   | Kryt rámu dolní                 | Frame lower cover                      |    |
| 16       | 704011016   | Nášlap (černý)                  | Foot pad (black)                       |    |
| 16-1     | 7040110161  | Nášlap (červený)                | Foot pad (red)                         |   |
| 17       | 704011017   | Protiskluzová podložka          | Deck rubber cover                      |  |
| 18       | 704011018   | Ozdobný kryt levý a pravý (pár) | Left and right decorative cover (pair) |  |
| 20       | 704011020   | Sedadlo                         | Seat                                   |  |
| 21       | 704011021   | Záslepka rámu                   | Frame cap                              |  |
| 22       | 704011022   | Brzda                           | Brake                                  |  |
|          |             |                                 |  |   |






# HECHT<sup>®</sup> COCIS MINI

made for garden

| Position | Part number | Název                            | Name                         | Picture   |
|----------|-------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 23       | 704011023   | Brzdový kotouč                   | Brake disc                   |    |
| 24       | 704011024   | Stojánek                         | Kickstand                    |    |
| 25       | 704011025   | Přední světlo                    | Front light                  |    |
| 26       | 704011026   | Zadní světlo                     | Rear light                   |    |
| 27       | 704011027   | Spínač                           | Switch                       |   |
| 28       | 704011028   | Ovládání rychlosti (s displejem) | Speed control (with display) |  |
| 29       | 704011029   | Levá rukojeť                     | Left grip                    |  |
| 30       | 704011030   | Nabíjecí konektor                | Charging port                |  |
| 31       | 704011031   | Elektronika                      | Controller                   |  |
| 32       | 704011032   | Páčka brzdy (levá a pravá)       | Brake                        |  |
| 33       | 704011033   | Nabíječka                        | Charger                      |  |
|          |             |                                  |                              |   |

# HECHT<sup>®</sup> COCIS MINI

made for garden

| Position | Part number | Název                             | Name                                      | Picture   |
|----------|-------------|-----------------------------------|---|---|
| 34       | 704011034   | Akumulátor                        | Battery                                   |  |
| 35       | 704011035   | Kabeláž                           | Wires                                     |   |
| 36       | 704011036   | Tlumič přední levý                | Front left shock absorber                 |  |
| 37       | 704011037   | Tlumič přední pravý               | Front right shock absorber                |  |
| 38       | 704011038   | Ložisko                           | Bearing                                   |   |
| 39       | 704011039   | Bowden přední brzdy               | Front brake cable                         |  |
| 40       | 704011040   | Bowden zadní brzdy                | Rear brake cable                          |  |
| 41       | 704011041   | Brzdové destičky (pár)            | Brake pads (pair)                         |   |
| 42       | 704011042   | Přední a zadní blinkry (set 2 ks) | Front and rear turning lights (set 2 pcs) |   |
| 43       | 704011043   | Odrážka zadní                     | Reflector                                 |   |
| 44       | 704011044   | Klakson                           | Horn                                      |   |
| 45       | 704011045   | Přerušovač směrových světel       | Turning lights circuit breaker            |   |
| 46       | 704011046   | Skříň baterie                     | Battery box                               |   |
| 47       | 704011047   | Spínač stojánku (s kabeláží)      | Kickstand switch (with cables)            |   |
| 48       | 704011048   | Pružina stojánku                  | Kickstand spring                          |   |
| 49       | 704011049   | Držák RZ                          | Registration plate holder                 |   |
| 50       | 704011050   | Řídítka                           | Handlebar                                 |   |
| 51       | 704011051   | Zpětná zrcátka (pár)              | Rear mirrors (pair)                       |   |