



Position	Part number	Název	Name
1	701004001	Rám Green	Frame Green
	7010040011	Rám Pink	Frame Pink
2	701004002	Přední vidlice	Front fork
3	701004003	Hlavové složení přední vidlice	Front fork head assembly
4	701004004	Pouzdro přední osy	Front fork spacer
5	701004005	Osa pedálů	Pedal axle
6	701004006	Řídítka	Handlebar
7	701004007	Držák řídítek	Handlebar bracket
8	701004008	Rukojeť	Grip
9	701004009	Přední brzda	Front brake
10	701004010	Zadní brzda	Rear brake
11	701000051	Brzdové destičky (pár)	Brake pads (pair)
12	701004012	Brzdový kotouč přední	Front brake disc
13	701004013	Brzdový kotouč zadní	Rear brake disc
16	701004016	Bowden přehazovačky (set přední/zadní)	Gearshift cable (front and rear)
17	701004017	Přední rozeta	Front crank
18	701004018	Pedál	Pedal
19	701004019	Přehazovačka přední	Front derailleur
20	701004020	Přehazovačka zadní	Rear derailleur
21	701004021	Zadní rozeta	Freewheel
23	701004023	Ovládání přední přehazovačky	Left shifter
24	701004024	Ovládání zadní přehazovačky	Right shifter
27	701004027	Řetěz	Chain
29	Nedostupné	Motor (Zadní kolo kompletní) Green	Motor (Rear wheel assembly) Green
	Nedostupné	Motor (Zadní kolo kompletní) Pink	Motor (Rear wheel assembly) Pink
	7010040292	Motor (Zadní kolo kompletní) Základ	Motor (Rear wheel assembly) Basic
Motor 7010040292 nahrazuje motory na e-kola Green a Pink. / Motor 7010040292 replaces motors Green and Pink e-bikes.			
30	701004030	Ráfek zadního kola	Rear rim
31	701004031	Přední kolo kompletní Green	Front wheel assembly Green
	7010040311	Přední kolo kompletní Pink	Front wheel assembly Pink
32	701004032	Pneumatika s duší	Tire with tube
36	701004036	Sedlo Green	Saddle Green
	7010040361	Sedlo Pink	Saddle Pink
37	701004037	Výsuvná tyč sedla	Seat column
38	701004038	Pojistka sedla	Seat locking pin
39	701004039	Akumulátor 36V14Ah	Battery 36V14Ah

Position	Part number	Název	Name
39-1	701004055	Samolepky akumulátoru - set Green	Battery stickers - Green
	701004056	Samolepky akumulátoru - set Pink	Battery stickers - Pink
40	701004040	Elektronika	Controller
41	701004041	Sensor	Sensor
42	701004042	Displej	Display
44	701004044	Zvonek	Bell
46	HECHT00G1018	Stojánek	Kickstand
49	701004049	Přední odrazka	Front reflector
50	701004050	Zadní odrazka	Rear reflector
51	701004051	Odrážka na kole	Wheel reflector
52	701004052	Nabíječka	Charger
53	701004053	Oválná podložka pod AKU	Washer „Oval shape“ under AKU
54	701004054	Matice zadního kola	Rear wheel nuts and washers
55	701005055	Osa předního kola	Front wheel axle