


HECHT[®] LEONIS

made for garden



Obrázky jsou pouze ilustrativní / Illustrative pictures only

Position	Part number	Název	Name
1	701014001	Rám	Frame
2	701014002	Přední vidlice	Front fork
3	701014003	Hlavové složení	Head parts
4	701014004	Osa pedálů	Pedal axle
5	701014005	Řídítka	Handlebar
6	701014006	Držák řídítek	Handlebar bracket
7	701014007	Rukojeť (pár)	Grip (pair)
8	701014008	Přední brzda	Front brake
9	701014009	Zadní brzda	Rear brake
10	701014010	Brzdový kotouč	Brake disc
11	701014011	Bowden brzdy (přední a zadní - pár)	Brake cable (front and rear - pair)
12	701014012	Rozeta přední (vč. klik pedálů)	Chainwheel set
13	701014013	Pedály (levý a pravý - pár)	Pedals (left and right - pair)
15	701014015	Přehazovačka	Rear derailleur

Position	Part number	Název	Name
16	701014016	Rozeta zadní	Frewheel
18	701014018	Ovládání přehazovačky	Shifter lever
19	701014019	Bowden přehazovačky	Shifter cable
20	701014020	Řetěz	Chain
22-1	7010140231	Přední kolo kompletní	Front wheel assembly
24-1	7010140241	Duše kola	Wheel tube
26	701014026	Sedlo	Seat
27	701014027	Tyč sedla	Seat column
28	701014028	Pojistka sedla	Seat locking pin
29	701014029	Zvonek	Bell
30	701014030	Stojánek	Kickstand
31	701014031	Blatník (přední a zadní - pár)	Fender (front and rear - pair)
32	701014032	Zadní nosič	Rear carrier frame
35	701014035	Odrážka kola	Wheel reflector
36	701014036	Motor (zadní kolo kompletní)	Motor (rear wheel assembly)
37	701014037	Páčka brzdy (levá a pravá - pár)	Brake lever (left and right - pair)
38	701014038	Akumulátor	Battery
39	701012043	Displej	Display
40	701014040	Senzor	Sensor
41	701014041	Elektronika	Controler
42	701014042	Nabíječka	Charger
43	701014043	Světlo přední	Front light
44	701014044	Světlo zadní	Rear light
45	701014045	Brzdové destičky (pár)	Brake pads (pair)
46	701014046	Kabel	Waterproof cable