



Position	Part number	Název	Name
16	701002016	Pedál	Pedal
17	701006034	Řetěz	Chain
18	701002018	Klika pedálu	Pedal rod
19	701002019	Hlavové složení přední vidlice	Front fork head assembly
20	701002020	Elektronika	Controller
21	701002021	Akumulátor 36V10,4Ah	Battery 36V10,4Ah
			
	7010020211	Akumulátor 36V10,4Ah	Battery 36V10,4Ah
			
22	701002022	Sensor	Sensor
24	701002024	Páčka brzdy pravá	Brake lever right
24-1	7010020241	Páčka brzdy levá	Brake lever left
25	701002025	Displej	Display
27	701002027	Přední světlo	Front light
26	701000051	Brzdové destičky (pár)	Brake pad (pair)
28	701002028	Přední blatník	Front mudguard
28-1	7010020281	Zadní blatník	Rear mudguard
29	701002029	Odrážka	Reflector
30	701002030	Pojistka sedla	Saddle lock
31	701002031	Kryt řetězu	Chain cover
32	701002032	Zadní světlo	Rear light
33	701002033	Zvonek	Bell
34	701002034	Rukojeť levá	Grip (left)
35	701002035	Ovládání rychlosti	Speed control handle
40	701002040	Bowden přední brzdy	Front brake cable
41	701002041	Bowden zadní brzdy	Rear brake cable
42	701002042	Stojánek	Stand
43	701002043	Držák blatníku	Mudguard holder
44	701002044	Nabíječka	Charger
45	701002045	Košík	Basket
47	701002047	Brzdové gumy (pár)	Brake pads (pair)
48	703090059	Vzpěra košíku	Basket bracket
50	701002050	Motor	Motor
51	701002051	Osa pedálů	Front axle