




# HECHT<sup>®</sup> PRIME

made for garden



Ilustrativní foto / Illustrative photo

Position	Part number	Název	Name
1	701010001	Rám modrý	Frame blue
	7010100011	Rám červený	Frame red
2	701010002	Přední vidlice modrá	Front fork blue
	7010100021	Přední vidlice červená	Front fork red
3	701010003	Hlavové složení přední vidlice	Front fork head assembly
4	701010004	Pouzdra přední vidlice	Front fork spacers
5	701010005	Osa pedálů	Pedal axle
6	701010006	Řidítka	Handlebar
7	701010007	Držák řidítek	Handlebar bracket
8	701010008	Rukojeť (pár)	Grip (pair)
9	701010009	Přední brzda	Front brake
10	701010010	Zadní brzda	Rear brake
11	701010011	Páčka brzdy pravá a levá	Brake lever right and left
12	701010012	Kabel	Cable
13	701010013	Přední rozeta + kliky (pár)	Front crankset + crank (pair)
14	701010014	Pedál pravý a levý	Pedal right and left
16	701010016	Přehazovačka zadní	Derailleur rear
17	701010017	Rozeta zadní	Freewheel
20	701010020	Ovládání přehazovačky	Shifter rear
22	701010022	Bowden přehazovačky	Shifter cable
23	701010023	Řetěz	Chain
24-1	7010100241	Náboj předního kola	Front wheel hub
25-1	7010100251	Motor	Motor
29	701010029	Pneumatika	Tire
30	701010030	Duše	Wheel tube
31	701010031	Sedlo	Saddle
32	701010032	Výsuvná tyč sedla	Saddle pipe
33	701010033	Pojistka sedla	Saddle release
34	701010034	Akumulátor	Battery
35	701012043	Displej	Display
36	701010036	Elektronika	Controller
37	701010037	Sensor	Sensor
38	701010038	Nabíječka	Charger
39	701010039	Nosič	Carrier frame
40	701010040	Zvonek	Bell
41	701010041	Kryt řetězu	Chain cover
42	701010042	Stojánek	Stand
43	701010043	Blatník přední a zadní	Mudguard front and rear
44	701010044	Košík	Basket
45	701010045	Světlo přední	Front light
46	701010046	Světlo zadní	Rear light
47	701010047	Odrážka na kole	Reflector
48	701010048	Brzdové destičky (pár)	Brake pad (pair)
49	701010049	Bowden brzd přední a zadní	Brake cables front and rear
50	701010050	Brzdový kotouč přední a zadní	Brake disc front and rear