



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže uvedené díly / Only below listed spare parts can be ordered			
2	PG-024	Páka pojezdu	Clutch handle
3	PG-056	Záchyt bowdenu	Cable block
10	PG-073HJ	Horní madlo	Upper handle
16	PG-030	Držák bowdenu	Cable bracket
20	SJ-044B	Držák madla startování	Starter handle bracket
21	SJ-044C	Průchodka	Ring
22	ZY-050	Křídlová matice	Knob
25	PG-032	Kryt páky horní	Handle upper base
26	PG-068	Páka šneku	Auger handle
27	PG-023	Kryt páky spodní	Handlebar lower base
29	PG-057	Spodní madlo	Lower handlebar
30	PG-064	Bowden šneku	Auger cable
32	SJ-028	Podložka	Washer
33	PG-063-2	Bowden ovládání vpřed	Forward cable
34	PG-062-2	Bowden ovládání vzad	Backward cable
36	PG-067	Kryt páky levý	Handlebar cover left
39	PG-022	Páka pojezdu	Driving handlebar
40	PG-066	Kulisa páky	Fixed seat
42	SA-008	Podložka	Washer
43	SJ-224	Podložka	Washer
44	PG-033	Madlo páky	Handle




Position	Part number	Název	Name
4	SJ-046-1	Podložka	Washer
9	PG-027	Kryt řemenu	Belt cover
14	SJ-008C	Podložka řemenice napínáku	Washer
19	PG-055	Řemenice	Pulley
22	SJ-035-1	Pružina	Spring
23	SB-051	Řemen	Belt
24	XPD4L073001	Klínový řemen	V-belt



Position	Part number	Název	Name
5	SJ-233	Čep	Pin
7	SJ-211	Vidlice řízení	Shift frame
8	SJ-002	Rameno řazení	Driving rod
13	SJ-040-1	Vidlice	Fork
16	SJ-016A	Držák kladky	Pulley bracket
17	SJ-016B	Kladka bowdenu	Wire pulley
25	SJ-119-A	Pouzdro kola	Wheel bushing
26	ZZZS53064	Kolo kompletní	Wheel assembly
27	PG-048	Ozubené kolo	Gear wheel
28	PG-041	Osa kol	Wheel axle
30	SB-019	Čep	Pin
34	PG-045	Hřídel variátoru	Variable speed shaft
37 + 39	SJ-010A	Třecí řemenice	Drive pulley
42	SJ-015-2012	Vodítko řemenu	Belt clamp
45	SJ-107	Pouzdro	Bushing
47	PG-069	Pružina	Spring
49	SJ-013A	Polovina kola pohonu	Drive wheel - half
50	SJ-013D	Gumový kroužek	Rubber ring
52	SJ-013B	Domeček ložiska	Bearing housing
55	130132	Pojistný kroužek	Circlip


HECHT® 9555

made for garden




Position	Part number	Název	Name
3	PG-054	Řemenice šneku	Auger pulley
6	26800404501	Ložisko	Bearing
9	SJ-008B	Pouzdro	Bushing
15	SJ-018	Madlo ovládání	Handle
17	PG-065	Ovládání komínu horní	Chute upper rocker
20	XA-04-102	Šnek ovládání komínu	Chute lower lever
21	SB-080	Závlačka	Pin
22	SJ-011A	Plastová podložka	Plastic washer
25	SJ-011XS	Držák ovládání komínu	Bracket
27	PG-028	Kluzák	Skid shoe
29	PG-019	Shrnovací lišta	Baffle plate
34	SJ-151	Držák lopatky	Shovel bracket
35	SJ-150	Lopatka	Shovel
38	PG-059	Klapka výhozu	Chute cap
43	SX-11-400	Gumová podložka	Rubber washer
44	PG-058	Komín výhozu	Chute
53	PG-006	Věнец komínu	Chute base
54	S00PPS53058	Podložka komínu	Chute washer


Position	Part number	Název	Name
56	PG-005	Kroužek komínu	Chute ring
57	25100155401	Gufero	Oil seal
58	149304	Ložisko	Bearing
61	PG-001	Šneková hřídel	Worm shaft
63	149304	Ložisko	Bearing
67	SJ-019	Pouzdro hřídele	Shaft sleeve
69	SJ-070	Střížný šroub	Bolt
70	PG-015HJ	Pravý šnek	Right auger
72	PG-004	Polovina skříně	Worm wheel box A
75	PG-007	Polovina skříně	Worm wheel box B
77	PG-003	Hřídel šneku	Auger shaft
79	PG-002	Kolo převodu	Worm wheel
80	PG-039HJ	Levý šnek	Left auger
81	PG-034HJ	Ventilátor	Fan




Position	Part number	Název	Name
1	120080276-0001	Hlava válce	Cylinder head
2	380180093-0001	Svorník	Stud bolt
4	120150144-0001	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
5	380180098-0001	Svorník	Stud bolt
6	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
7	1002505057	Šroub	Bolt
8	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover
10	100203011	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
2	081118-100	Gufero	Oil seal
3	785001015	Podložka	Washer
4	785001014	Vypouštěcí šroub	Bolt
5	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil sensor
6	100203007	Šroub	Bolt
8	100203011	Šroub	Bolt
9	171750002-0001	Regulátor otáček	Governor gear
11	380450531-0001	Podložka	Washer
12	381350004-0001	Závlačka	Pin
13	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor shaft arm



Position	Part number	Název	Name
1	14301-KB01-0000	Olejová měrka	Oil gauge
2	100205029	Šroub	Bolt
3	110820014-0001	Víko klikové skříně	Crankcase cover
4	081118-100	Gufero	Oil seal
7	110830007-0001	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket




Position	Part number	Název	Name
1	130070079-0001	Pístní kroužky (set)	Piston rings (set)
2	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
3	130030083-0001	Píst	Piston
4	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
6	130150039-0001	Ojnice	Connecting rod
7	380620050-0001	Pero	Key
8	130290097-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
9	380620040-0001	Pero	Key




Position	Part number	Název	Name
5	140710001-0001	Vodící deska ventilů	Valve guide plate
6	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
7	140690003-0001	Zdvihátko ventilu	Valve lifter
8	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
9	140380017-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring seat
10	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
11	140400011-0001	Těsnění ventilu	Valve gasket
12	500550024-0001	Ventily (pár)	Valves (pair)
13	140020040-0001	Vačková hřídel	Camshaft
14	140450022-0001	Vahadlo ventilu (set)	Valve arm assembly (set)

HECHT[®] 9555


made for garden




Position	Part number	Název	Name
3	271660038-0001	Vypínač motoru	Engine stop switch
6	100203007	Šroub	Bolt
7	012021500002	Startér kompletní	Starter assembly




Position	Part number	Název	Name
6	100203017	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
1	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
2	170440096-0001	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
3	785001019	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
5	170021068-0001	Karburátor	Carburetor
6	113300-369000	Primer	Primer
7	380750461-T040	Palivová hadička	Fuel tube




Position	Part number	Název	Name
2	270920180-0001	Cívka zapalování	Ignition coil
3	270950040-0001	Krytka svíčky	Spark plug cap
4	100203022	Šroub	Bolt
5	270020097-0001	Setrvačnick	Flywheel
11	160180007-0001	Ventilátor	Fan
12	193590005-0001	Miska startéru	Starter pulley
13	746001066	Matice	Nut




Position	Part number	Název	Name
2	171660001-0001	Pružina	Spring
3	100602032	Šroub	Bolt
4	100203007	Šroub	Bolt
6	171610002-0001	Pružina táhla regulace	Return spring
7	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod
8	380250002-0001	Šroub	Bolt
9	110203	Matice	Nut
10	171620001-0001	Páka regulace otáček	Governor arm



Position	Part number	Název	Name
1	180020669-0001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	380440002-0001	Křídlová matice	Knob
5	30-404	Vzduchový filtr	Air filter
6	180330018-0001	Skříň vzduchového filtru	Air filter base
7	380840437-0001	Těsnění	Gasket
8	180280001-0001	Příruba vzduchového filtru	Air filter elbow
9	110203	Matice	Nut



Position	Part number	Název	Name
1	180571475-0001	Výfuk	Muffler
3	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket



Position	Part number	Název	Name
1	170870040-0001	Palivová zátka	Fuel tank cap
2	170720009-0001	Sítko nádrže	Fuel tank filter
3	110203	Matice	Nut
4	170500997-0003	Palivová nádrž	Fuel tank
6	380950188-0001	Svorka hadičky	Fuel tube clip
7	380750180-0001	Palivová hadička	Fuel tube
8	100203022	Šroub	Bolt