






HECHT® FIREWOOD 3

made for garden



HECHT® FIREWOOD 3

made for garden

Position	Part number	Název	Name
1	703040001	Přední lišta	Front bar
2	703040002	Víko grilu	Lid cover
3	703040003	Zadní lišta	Rear bar
4	703040004	Teploměr	Thermometer
5	703040005	Horní boční deska (L+P)	Upper side board (L+R)
6	703040006	Madlo (L+P)	Handle (L+R)
7	703040007	Rukojeť	Grip handle
8	703010004	Grilovací mřížka	Cooking grill
			
	7030100041	Grilovací mřížka 1ks (1/3 plochy)	Cooking grill 1pcs (1/3 of grill)
8			
9	703040010	Šroub	Screw
10	703040011	Kryt hořáku	Burner cover plate
11	703040012	Spodní boční deska (L+P)	Lower side board (L+R)
12	703040013	Zadní deska	Rear board
13	703040014	Tělo grilu	Main body
14	703040015	Otočný knoflík	Turning button
15	703040016	Zadní lišta (L+P)	Rear bar (L+R)
16	703040017	Noha	Leg
17	703040018	Police (L+P)	Shelf (L+R)
18	703040019	Boční lišta (L+P)	Side bar (L+R)
19	703040020	Přední deska (L+P)	Front board (L+R)
20	703040021	Držák pro háček	Hook rack
21	703040022	Háček	Hook
22	703040023	Přední lišta (L+P)	Front bar (L+R)
23	7030100031	Deska 1ks (1/3 plochy)	Cooking plate 1pcs (1/3 of grill)
			
	703040009	Deska (1ks)	Cooking plate (1pcs)
23			
24	703040025	Kolo	Wheel
25	703040026	Spodní police	Bottom shelf
26	703040027	Odkapávač	Drip tray
27	703040028	Noha	Leg
28	703040029	Mřížka	Grate
31	703040031	Hořák	Burner
32	703050030	Osa kola	Wheel axle
35	703040035	Konektor	Gas hose connector
40	HECHT003101R	Regulace plynu	Gas regulator
41	HECHTCOVER3F	Zakrývací plachta	Grill cover