


HECHT[®] 1040

made for garden



Position	Part number	Název	Name
3	104000003	Nůž struny	String blade
4	104000004	Kryt	Cover board
6	104000006	Držák nože struny	String blade holder
8	Nedostupné	Kryt sečení	Mowing guard
Náhrada 104000051 Kryt sečení kompletní. / Replaced 104000051 Mowing cover assembly.			
9	104000009	Víčko strunové hlavy	Cutting head cover
10A	104000009-16	Strunová hlava kompletní	Cutting head assembly
10	104000010	Strunová cívka	String spool
12	104000012	Unašeč strunové hlavy	Cutting head retainer
18	104000018	Lůžko motoru	Motor base plate
19	104000019	Motor	Motor
22	104000022	Karter levý spodní	Left lower housing
23	104000023	Opěrka	Wire
25	104000025	Karter pravý spodní	Right lower housing
26	100539013	Šroub	Bolt
27	104000027	Pružina	Spring
28	104000028	Tlačítko	Button
29	104000029	Tubus	Tube
30	104000030	Kabeláž	Cable
31	104000031	Spodní třmen	Lower bracket
32	104000032	Přídavné madlo	Auxiliary handle
33	104000033	Šroub	Bolt
34	104000034	Karter levý horní	Left upper housing
35	104000035	Konektor baterie	Battery connector
36	104000036	Elektronika	Controller
37	104000037	Pružina	Spring
38	104000038	Spínač	Switch
40	104000040	Páčka spínače	Switch trigger
46	HECHT005040B	Akumulátor	Battery
47	104000047	Karter pravý horní	Right upper housing
50	HECHT005046	Nabíječka	Charger
51	104000051	Kryt sečení kompletní	Mowing cover assembly