

# HECHT<sup>®</sup> 5022

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	502200001	Upínací šroub	Fixing bolt
2	502200002	Upínací kotouč + nýty a těsnění	Blade disc + rivets and gaskets
6	502200006	Kryt sečení	Mowing cover
26	502200033	Řezací destička (balení 20ks)	Cutting blade (package 20pcs)
39	502200039	Spínač s páčkou	Switch with lever
43	HECHT001278BX	Akumulátor 20V4Ah	Battery 20V4Ah
	HECHT001277BX	Akumulátor 20V2Ah	Battery 20V2Ah
44	HECHT001277CH	Nabíječka	Charger
45	502200040	Sada nýtů a těsnění	Rivets and gaskets set