



Position	Part number	Název	Name
1	522500002	Horní kryt	Upper cover
3	522500003	Skříň baterie	Battery case
8	522500008	Levý kryt	Left cover
10	522500010	Páčka spínače	Switch trigger
11	522500011	Pružina páčky spínače	Trigger spring
12	522500012	Bezpečnostní páčka	Safety lever
14	522500014	Pružina páčky	Safety lever spring
15-24	522500024	Tubus kompletní	Tube assembly
23	522500023	Kabeláž	Main cable
25	522500025	Kryt sečení	Mowing cover
26	522500026	Nůž struny	String blade
30	522500030	Pravý kryt	Right cover
31	522500031	Spínač	Switch
36	522500036	Elektronika	Controller
39	Nedostupné	Přídavné madlo	Front handle
46	Nedostupné	Motor	Motor
47	522500047	Miska	Dish washer
49	522500049	Pouzdro	Bushing
50	522500050	Strunová hlava	Cutting head
55	522500055	Strunová cívka (2ks/bal)	String spool (2pcs/pkg)
59	000620CH	Nabíječka	Charger
59-1	HECHT000625CH	Nabíječka (2 akumulátory současně)	Charger (2 batteries simultaneously)
60	000625B	Akumulátor 20V2,5Ah	Battery 20V2,5Ah