

HECHT[®] 1073

made for garden



Position	Part number	Název	Name
2	107300002	Upínací hlava	Chuck
20	107300020	Uhlík s držákem a krytkou (pár)	Carbon brush with holder (pair)
26	107200001	Spínač	Switch
202	107300202	Přídavné madlo	Auxiliary handle