



0

Position	Part number	Název	Name
0	124600000	AKU šroubovák kompletní (bez baterie)	ACCU drill assembly (without battery)
Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card.			
4	124600004	Aretace tlačítka	Button lock
6	HECHT001246	Akumulátor	Battery
9	124600009	Spínač	Switch
10	124600010	Nabíječka	Charger
12	124600012	Upínací hlava	Chuck