



Position	Part number	Název	Name
1	708013001	Skákací plocha	Jumping pad
2	Nedodává se jako ND	Tyč (po obvodu skákací plochy)	Pipe (jumping pad frame)
3	Nedodává se jako ND	Spojka „T“	„T“ connector
4	Nedodává se jako ND	Svislá noha	Vertical leg
5	708013005	Plastový nástavec	Plastic extension
6	708013006	Plastová základna	Plastic base
7	708013007	Pružina	Spring
8	Nedodává se jako ND	Svislá tyč	Vertical pipe
8-1	7080130081	Návlek svislé tyče	Foam for no. 8
9	Nedodává se jako ND	Svislá tyč horního rámu	Vertical pipe (upper)
9-1	7080130091	Návlek tyče horního rámu	Foam for no. 9
10	Nedodává se jako ND	Horní obruč rámu	Horizontal pipe
10-1	7080130101	Návlek horní obruče	Foam for no. 10
11	708013011	Síť	Net
12	708013012	Příbal – Spojovací materiál	Screw set
15	708003016	Napínák pružiny	Spring tensioner