



Position	Part number	Název	Name
1	ST4,2x16	Šroub ST4,2x16	Screw ST4,2x16
3	183500003	Pravý karter	Right housing
4	183500004	Olejová zátka	Oil tank cap
6	183500006	Těsnění olejové zátky	Oil cap gasket
8	183500008	Přívodní kabel	Power cord
9	183500009	Průchodka kabelu	Cable grommet
11	183500011	Pružina tlačítka	Button spring
12	75118016	Kondenzátor 0,33uF	Capacitor 0,33uF
13	183500013	Spínač	Switch
14	183500014	Tlačítko	Button
17	183500017	Grip madla	Handle grip
18	183500018	Levý karter	Left housing
19	183500019	Pouzdro	Spacer
20	6001-RS	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
21	183500021	Rotor	Armature
22	8B-608-2RS	Ložisko 608-RS	Bearing 608-RS
24	183500024	Kryt ventilátoru	Fan cover
26	183500026	Stator	Stator
27	183500027	Kryt motoru	Motor cover
28	75118034	Uhlík (Pár)	Carbon brush (Pair)
29	183500029	Držák uhlíku	Carbon brush holder
30	183500030	Pružina uhlíku	Brush spring
32	183500032	Zadní kryt motoru	Motor rear cover
33	75118039	Jehlové ložisko HK0810	Needle bearing HK0810
34	75118040	Těsnění	Paper gasket
35	PK-10	Pojistný kroužek 10	Circlip 10
36	183500036	Podložka 0,5x10x15	Washer 0,5x10x15
37	183500037	Podložka 0,5x10x23	Washer 0,5x10x23
38	183500038	Ozubené kolo	Gear
39	183500039	Jehlové ložisko HK1010	Needle bearing HK1010
40	75118045	Pružina brzdy	Brake torsion spring
41	183500041	Hřídel	Shaft
42	183500042	Koleno hadičky	Oil tube elbow
43	183500043	Olejová hadička	Oil tube
45-46	75118100	Napínák kompletní	Chain tensioner

Position	Part number	Název	Name
47	183500047	Deska se svorníky	Gear case
48	183500048	Zubová opěrka	Teeth block
49	183500049	Olejové čerpadlo	Oil pump
50	183500050	Excentr čerpadla	Eccentric wheel
51	183500051	Kryt čerpadla	Oil pump cover
52	PK-15	Pojistný kroužek 15	Circlip 15
53	183500053	Podložka	Washer
54	183500054	Podložka řetězky	Sprocket washer
55	75118066	Řetězka	Sprocket
56	183500056	Těsnění	Gasket
57	75118067	Plech lišty	Guide bar plate
60	183500060	Olejová hadička	Oil tube
61	183500061	Pružina filtru nádrže	Filter spring
62	183500062	Olejový filtr	Oil filter
63	183500063	Olejová nádrž	Oil tank
64	183500064	Tlačítko spínače	Switch trigger
65	183500065	Vymezovací pouzdro	Spacer bushing
66	183500066	Táhlo spínače	Trigger connecting rod
67	183500067	Spínač	Switch
70	183500070	Listová pružina	Spring plate
72	183500072	Štít brzby motoru	Brake shield
73	183500073	Přední madlo	Front handle
74	183500074	Páka brzdy	Brake rcker
75	183500075	Táhlo brzdy	Brake rod discreteness
76	183500076	Pružina	Spring
77	P-05	Podložka 5	Washer 5
78	P014-500R	Řetězová lišta	Guide bar
79	33E53E	Řetěz 3,8" 1,3 mm 53 článků	Saw chain 3,8" 1,3 mm 53 links
80	75118069	Kryt lišty	Guide bar cover
82	183500082	Silenblok	Rubber block
83	183500083	Kryt řetězky	Sprocket cover
84	183500084	Vložka krytu	Bushing
86	962066	Matice lišty M8	Nut M8