



Position	Part number	Název	Name
1	243900001	Pojistný kroužek	E-check ring
2	243900002	Řetězka	Sprocket
3	243900003	Podložka řetězky	Sprocket washer
4	243900004	Pružina	Tensioning spring
5	243900005	Kryt řetězky	Right housing small cover
7	243900007	Těsnění	Oil seal ring
9	243900009	Zubová opěrka	Tooth rack
13	243900013	Pravý karter	Right housing
17	243900017	Motor kompletní	Motor assembly
17-5	243900175	Krtka uhlíku	Carbon brush clip
17-6	243900176	Uhlík	Brush
17-7	243900177	Držák uhlíku	Brush holder
17-8	243900178	Zadní kryt motoru	Motor rear cover
17-12	243901712	Stator	Stator
17-13	627-ZZ	Ložisko 627-Z	Bearing 627-Z
17-14	243901714	Rotor	Rotor
17-15	243901715	Kryt ventilátoru	Fan cover
17-20	243901720	Pastorek motoru	Pinion
17-21	243901721	Matice	Nut
17-22	243901722	Uložení hřídele	Output shaft base
20	243900020	Napínák kompletní	Tensioner assembly
20-1	243900201	Kryt napínáku	Tensioner cover
20-2	243900202	Ovládání napínáku	Tensioner control knob
20-3	243900203	Vnější kolo napínáku	Outer adjusting knob
20-4	243900204	Pojistný kroužek	Circlip
20-5	243900205	Pružina napínáku	Tensioner knob spring
20-6	243900206	Vnitřní kolo napínáku	Inner tensioner wheel
21	243900021	Deska napínáku	Tensioner board
22	243900022	Spínač	Microswitch
23	243900023	Olejová nádrž kompletní	Oil tank assembly
23-1	243900231	Olejová nádrž	Oil tank
23-2	243900232	Průchodka nádrže	Oil tank joint core plug
23-4	243900234	Konektor nádrž-hadička	Oil tank direct joint
23-5	243900235	Kroužek	Oil seal ring
23-6	243900236	Palivová hadička	Transparent oil tube
23-7	243900237	Ventil	Valve
26	243900022	Spínač	Switch
29	243900029	Proudová ochrana	Overload protector
30	243900030	Kondenzátor	Capacitance
31	243900031	Táhlo spínače	Switch push rod
34	243900034	Čep	Wheel pin
35	243900035	Vodící kolo táhla spínače	Push rod pulley
36	243900036	Pružina	Button spring
37	243900037	Aretace páčky spínače	Safety button
38	243900038	Páčka spínače	Switch trigger
44	243900044	Pružina	Spring
45	243900045	Levý karter	Left housing
49	243900049	Přední madlo	Front handle
54	243900054	Štít brzdy	Front brake board
55	243900055	Olejová zátka kompletní	Oil tank cap assembly
56	243900056	Olejová hadička	Transparent oil tube
57	243900057	Olejové čerpadlo kompletní	Oil pump assembly
57-1	243900571	Kolo pohonu čerpadla	Worm gear
57-2	243900572	Pístek čerpadla	Worm gear plunger

Position	Part number	Název	Name
57-5	243900575	Pružina čerpadla	Oil pump tension spring
59	243900059	Hřídel pohonu lišty kompletní	Output shaft gear assembly
59-2	608-ZZ	Ložisko 608-Z	Bearing 608-Z
59-3	243900593	Kuželové kolo ozubené	Big bevel gear
59-4	243900594	Pouzdro	Shaft sleeve
59-5	243900595	Pružina	Torsional spring
59-6	243900596	Hřídel	Output shaft
59-7	6000-2RS	Ložisko 6000-RS	Bearing 6000-RS
60	243900060	Brzda kompletní	Brake bar assembly
60-6	243900606	Táhlo brzdy	Brake bar
60-7	243900607	Pružina brzdy	Brake bar spring
64	243900064	O kroužek	Rubber ring
65	243900065	Vývod olejového čerpadla	Oil pump nozzle
66	75118069	Kryt lišty	Guide bar cover
67	33E57E	Řetěz 3,8" 1,3mm 57 článků	Chain 3,8" 1,3mm 57 links
68	30100420	Řetězová lišta	Guide bar
70	243900070	Modul rozběhu	Soft start