



Position	Part number	Název	Name
1	260000001	Válec	Cylinder
5	946000072	Spojka hadičky	Connector
6	260000006	Víko skříně	Cylinder cover
8	260000008	Píst	Piston
9	260000009	Pístní kroužek	Piston ring
10	260000010	Pístní čep	Piston pin
11	260000011	Pojistný kroužek	Pojistka pístního čepu
12	260000012	Jehlové ložisko	Needle bearing
13	260000013	Pojistný kroužek	Snap ring
14	260000014	Klíkový hřídel	Crankshaft
15	6001	Ložisko 6001	Bearing 6001
16	260000016	Gufero 12x22x4,5	Oil seal 12x22x4,5
17	260000017	Gufero 12x28x6	Oil seal 12x28x6
18	260000018	Matice M8x1	Nut M8x1
19	260000019	Woodruffovo pero	Woodruff key
20	260000020	Příruba karburátoru	Rubber intake flange
22	260000022	Výfuk	Muffler
24	260000024	Těsnění výfuku	Muffler gasket
26	260000026	Setrvačník	Flywheel
28	260000028	Cívka zapalování	Ignition coil
32	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
33	260000033	Vypínač motoru	Engine stop switch
39	260000039	Přední kryt karteru	Crankcase front cover
41	260000041	Hadička	Pipe
42	260000042	Průchodka hadiček	Fuel pipe grommet
43	260000043	Palivový filtr	Fuel filter
45	260000045	Ventilek odvodu	Breathing valve
46	260000046	Průchodka	Grommet
47	71-P-01	Primer	Primer
48	260000048	Hadička paliva	Fuel pipe
49	260004951	Palivová zátka kompletní	Fuel cap assembly
52	260000052	Horní kryt	Top cover
54	260000054	Těsnění	paper gasket
57	946000072	Spojka hadiček	Pipe joint
58	260000058	Hadička oleje	Oil pipe

Position	Part number	Název	Name
59	260000059	Olejevý filtr	Oil filter
60	260000060	Pohon čerpadla	Worm gear
61	939M057	Olejové čerpadlo	Oil pump
63	260000063	Podložka	Washer
64	260000064	Vývod čerpadla	Oil pump outake tube
65	260000065	Kryt čerpadla	Oil pump cover
67	260000067	Spojkový zvon	Clutch drum
68	260000068	Čelist spojky	Clutch shoe
69	260000069	Pružina spojky	Clutch spring
70	260000070	Unašeč spojky	Clutch retainer
71	260000071	Podložka	Clutch washer
72	260000072	Ložisko	Bearing
74	260000074	Táhlo plynu	Throttle rod
75	260000075	Táhlo sytiče	Choke knob
76	260000076	Průchodka táhla	Grommet
77	927010075	Karburátor	Carburetor
79	260001079	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
80	260000080	Držák filtru	Air filter cover
82	260000082	Sítka vzduchového filtru	Air filter net
83	260000083	Vložka filtru	Air filter sponge
84	260000084	Kryt filtru	Air filter cover
85	260000085	Matice víka filtru	Air filter knob nut
86	260000086	Vodítko řetězu	Chain catcher
88	260000088	Kryt napínáku	Tensioner cover
89	260000089	Pěnová vložka	Sponge washer
90	260090101	Startér kompletní	Starter assembly
92	260000092	Kladka startéru	Starter pulley
93	260000093	Pružina startéru	Starter spring
94	260000094	Miska pružiny	Spring cover
100	929000088	Silenblok startéru	Starter shock absorber
104	260104125	Štít brzdy kompletní	Front damper assembly
105	260000105	Štít brzdy	Front damper
106	260000106	Pružina	Torsion spring
110	260000110	Páka	Lever
111	260000111	Pružina táhla	Spring

Position	Part number	Název	Name
112	260000112	Pružina	Spring
117	260000117	Pásek brzdy	Brake strap
122	260000122	Plech lišty	Chain bar plate
123	260000123	Šroub napínaču	Tensioner screw
124	260000124	Čep napínaču	Tensioner pin
125	260000125	Ozubené kolo napínaču	Tensioner gear
126	260000126	Matice lišty	Nut
128	260000128	Přední madlo	Handle
129	260000129	Silenblok	Shock absorber
131	260001131	Zadní madlo	Rear handle
132	260000132	Páčka plynu	Throttle trigger
133	260000133	Pružina páčky	Trigger spring
135	260000135	Záslepka	Plug
136	260000136	Dlaňová pojistka	Safety lever
137	260000137	Horní kryt madla	Rear handle cover
138	260000138	Šroub	Screw
140	260000140	Šroub	Screw
141	260000141	Záslepka	Plug
144	260000144	Pěnová podložka	Sponge washer
145	260000145	Ventilek	Valve
146	260000146	Pěnová krytka	Foam cover
148	260000148	Řetězová lišta 10"	Chain guide bar 10"
	927000149	Řetězová lišta 12"	Chain guide bar 12"
149	33E40E	Řetěz pro 10" lištu (40 článků)	Chain for 10" bar (40 links)
	33E45E	Řetěz pro 12" lištu (45 článků)	Chain for 12" bar (45 links)
150	260000150	Kryt řetězové lišty	Chain bar cover
151	946000072	Spojka hadičky	Pipe connector