



Position	Part number	Název	Name
1	976W0001	Řídicí kabel	Power cord
2	976W0002	Průchodka kabelu	Cable sheath
7	ST4*14	Šroub ST4x14	Screw ST4x14
8	ST4*12	Šroub ST4x12	Screw ST4x12
9	976W0009	Pravé madlo	Right handle
10	976W0010	Upínací svorka kabelu	Cable pressing clip
11	976W0011	Levé madlo	Left handle
12	976W0012	Spínač	Control switch
13	976W0013	Páčka spínače	Switch trigger
14	976W0014	Pružina páčky	Trigger spring
15	976W0015	Tlačítko	Button
16	976W0016	Pružina tlačítka	Button spring
17	818005335	Kondenzátor 0,33uF	Capacitor 0,33uF
18	976W0018	Krytka	Clamp
19	ST3*8	Šroub ST3x8	Screw ST3x8
20	ST5*20	Šroub ST5x20	Screw ST5x20
23	976W0023	Kabel	Cable
24	976W0024	Trubka kompletní	The pipe components
24-10	976W2410	Páčka	Adjust the dial button
25	976W0025	Popruh s držákem	Braces ring components
26	976W0026	Levý kryt	Left housing
27	976W0027	Hadička	Transparent oil tube
28	976W0028	Pružina	Finalize the spring
29	976W0029	Olejové čerpadlo kompletní	Oil pump assy
30	976W0030	Olejová nádrž kompletní	Oil box assy'
31	976W0031	Olejová zátka kompletní	Oil cap assembly
33	976W0033	Stator	Stator
34	976W0034	Domeček ložiska	Bearing housing
35	607-ZZ	Ložisko 607-Z	Bearing 607-Z
36	976W0036	Uhlík	Carbon brush
37	976W0037	Držák uhlíku	Bush
38	976W0038	Pouzdro uhlíku	Brush shell
39	976W0039	Rotor	Rotor
40	6000-Z	Ložisko 6000-Z	Bearing 6000-Z
41	976W0041	Domeček ložiska	Bearing housing
42	976W0042	Pojistný kroužek	Split washer
43	976W0043	Podložka ložiska	Bearing pressure plate
44	976W0044	Samořezný šroub	Self tapping screw
45	976W0045	Ložisko	Deep groove ball bearing

46	976W0046	Ozubené kolo	Big gear
47	976W0047	Woodruffovo pero	Woodruff key
48	976W0048	Výstupní hřídel	Output shaft
Díly 46 a 48 jsou dostupné pouze ve verzi 13mm – V případě 11m je třeba měnit díly oba			

49	976W0049	Ložisko	Bearing
50	976W0050	Pravý kryt	Right housing
51	976W0051	Řetězka	Sprocket
52	976W0052	Těsnění	Seal ring
53	976W0053	Kámen napínačku	Tensioner nut
54	976W0054	Šroub napínačku	Tensioner screw
55	976W0055	Těsnění	Rubber pad
56	976W0056	Kryt	Sprocket cover
57	976W0057	Pouzdro	Bushing

Position	Part number	Název	Name
58	976W0058	Matice	Nut
59	976W0059	Kryt matice	Nut cap
60	976W0060	Lišta řetězu	Guide bar
61	33E33E	Řetěz	Chain saw
62	975W00064	Kryt lišty	Guide bar cover