



Position	Part number	Název	Name
1	971000001	Kryt lišty	Guide bar cover
2	33E40E	Řetěz 3,8" 1,3mm 40 článků	Chain 3,8" 1,3mm 40 links
3-13	992000010	Napínák kompletní	Tensioner assembly
14	992000014	Deska lišty	Tensioner plate
15	971000003	Řetězová lišta 10"	Guide bar 10"
16	992000016	Šroub	Screw
17	130107	Pojistný kroužek	Circlip
18	992000018	Řetězka	Sprocket
19	992000019	Podložka řetězky	Sprocket washer
20	992000020	Pružina	Spring
25	992000025	Olejevá zátka	Oil tank cap
25-1	9920000251	Olejevá zátka kompletní	Oil tank cap assembly
28	992000028	Karter (L+P)	Housing (L+R)
29-30	992000030	Silenblok motoru (4ks)	Motor cushion (4pcs)
31	992000031	Olejevá nádrž	Oil tank
32	992000032	Odvzdušnění nádrže	Breathing valve
33	992000033	Elektronika	Controller
34	Nedodává se jako ND	Kryt konektoru	Socket cover
35	992000035	Páčka spínače	Trigger
35-1	9920000351	Páčka spínače kompletní	Trigger assembly
38	992000038	Konektor akumulátoru	Battery socket
39	992000039	Spínač	Switch
40	992000040	Přední madlo	Front handle
43	992000043	Štít brzdy	Brake shield
44-45	992000045	Pružný plátek (2ks)	Spring plate (2pcs)
52	150309	Ložisko	Bearing
56		Ložisko	Bearing
47	992000047	Motor	Motor
48-61	992000059	Převodovka	Gearbox
61	992000061	Kolo pohonu čerpadla	Oil pump gear
62	992000062	Olejové čerpadlo	Oil pump
70	HECHT001277BX	Akumulátor 20V2Ah	Battery 20V2Ah
	HECHT001278BX	Akumulátor 20V4Ah	Battery 20V4Ah
71	HECHT001277CH	Nabíječka	Charger