



Position	Part number	Name	Název
1	142100001	Kryt motoru	Motor cover
3	608-ZZ	Ložisko 608-Z	Bearing 608-Z
4	143200005	Ozubený řemen HTD385-5M-13	Synchronous belt HTD385-5M-13
5	142100005	Hnací řemenice	Belt wheel 1
6	142100006	Převodová skříň	Transmission housing
7	142100007	Těsnění	Rubber seal
10	142100010	Motor	Motor
13	142100013	Unašeč válce	Driving shaft
14	142100014	Ložisko 61805	Bearing 61805
15	142100015	Kryt silenbloku	Cover
16	142100016	Silenblok	Rubber pad
17	142100017	Hnaná řemenice	Belt wheel
18	142100018	Pojistný kroužek	Circlip
19	142100019	Kryt převodové skříně	Transmission housing cover
20	142100020	Sběrný koš	Grass catcher
22	142100022	Pružina víka koše	Spring
24	142100024	Víko koše	Protective shield
27	142100027	Držák ovládní zdvihu	Knob seat
30	142100030	Ovládní zdvihu	Control knob
31	142100031	Krytka kola	Wheel hub cap
32	142100032	Pojistný kroužek kola	Retaining ring
33	142100033	Zadní kolo	Rear wheel
34	142100034	Zadní osa kola	Rear wheel axle
35	142100035	Lůžko zadní osy pravé	Axle holder
36	142100036	Lůžko přední osy levé	Axle holder
37	142100037	Přední kolo	Front wheel
39	142100039	Lůžko přední osy	Axle holder
40	142100040	Domeček ložiska	Bearing seat
42	142100042	Nožový válec	Scarifier cylinder complete
43	142100043	Drátkový válec	Rake cylinder complete
44	142100044	Vypínač kompletní	Safety switch complete
47	142100047	Křídlová matice madla	Swing nut
49	142100049	Horní madlo	Guidebar upper section
50	142100050	Středové madlo	Guidebar middle section
51	142100051	Spodní madlo	Guidebar lower section