



Position	Part number	Název	Name
2	153800002	Páka spínače	Switch pulling pole
3	153800003	Horní madlo	Upper handle
3-1	1538000031	Horní madlo kompletní	Upper handle assembly
4	153800004	Horní kryt s madlem	Upper cover with handle
5	153800005	Víko koše	Rear flap board
6	184200023	Tlačítko spínače	Switch button
7	120200008	Spínač	Switch
7-1	15380008K	Spínač kompletní	Switch assembly
8	184200015	Držák páky pravý	Right support of lever
9	184200009	Držák páky levý	Left support of lever
10	184200022	Pružina	Spring
11	184200020	Pravý kryt spínače	Right switch cover
12	184200016	Pružina	Spring
13	184200019	Táhlo	Link rod
16	184200013	Levý kryt spínače	Left switch cover
17	184200011	Pravý kryt držáku páky	Right cover
18	184200010	Pružina páky spínače	Spring
19	184200007	Levý kryt držáku páky	Left cover
20	153800020	Madlo koše	Grasscatcher handle
23	153800023	Středové madlo	Middle handle
24	120200027	Šroub madla	Handle bolt
25	184200046	Křídlová matice	Knob nut
26	M-06	Matice M6	Nut M6
27	153800027	Vrchní kryt koše	Grasscatcher upper cover
28	153800028	Dekorační kryt	Decorative cover
32	153800032	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
33	163800013	Pojistný kroužek	Retainer ring
34	143400044	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
35	143400045	Zadní kolo	Rear wheel
38	153800038	Pravý kryt koše	Right part of grasscatcher
39	153800039	Levý kryt koše	Left part of grasscatcher
40	153800040	Zadní osa kol	Rear wheel axle
41	184200064	Páka rychloupínání	Fast-locking lever
42	184200060	Šroub páky rychloupínání	Bolt
44	153800044	Aretace madla vnější	Outer teeth holder
45	153800045	Držák spodního madla pravý	Lower handle right seat
48	153800048	Pružina víka koše	Rear board spring
49	153800049	Osa víka koše	Rear board axle
50	153800050	Spodní madlo	Lower handle
51	153800051	Držák madla levý	Lower handle left seat
54	153800054	Motor	Motor
55	184200038	Řemenice motoru	Engine sheave
56	153800056	Drážkový řemen 7PJ487	Ribbed belt 7PJ487
57	153800057	Ložisko 6001-Z	Bearing 6001-Z
58	153800058	Řemenice	Sheave
59	8B-608-2RS	Ložisko 608-RS	Bearing 608-RS
61	153800061	Kryt převodu	Belt cover
65	153800065	Poklice předního kola	Front wheel cover
66	163800015	Vnitřní kryt předního kola	Front wheel inner cover
67	163800016	Přední kolo	Front wheel
70	153800070	Matice nastavení výšky	Height adjustment button
71	153800071	Podložka	Washer
72	153800072	Objímka šroubu	Plastic sleeve
73	153800073	Šroub nastavení výšky	Height adjustment bolt
74	153800074	Ložisko 6000-RS	Bearing 6000-RS
75	153800075	Podložka	Washer

Position	Part number	Název	Name
76	153800076	Matice	Nut
77	153800077	Osa válce	Axle
79	153800079	Přední osa kol	Front wheel axle
80	153800080	Pojistný kroužek	Retainer ring
81	120200033	Čep	Pin
83	153800083	Domeček ložiska	Bearing seat
84	153800084	Nožový válec	Blade cylinder
85	153800085	Kryt	Cover
86	153800086	Pružina	Spring
87	153800087	Unašeč pružiny	Fixing block