



Position	Part number	Název	Name
1	H163101	Návlek madla	Handle foam cover
3	H163103	Páka spínače	Switch lever
6	H163106	Kolébkový držák páky spínače	Switch lever holder
8	H163108	Horní madlo	Upper handle
9	H163109	Křídlová matice	Knob nut
10	H163110	Šroub M6x45	Screw M6x45
11	H163111	Středové madlo	Middle handle
13-1	H163113L	Levé spodní madlo	Left lower handle
13-2	H163113P	Pravé spodní madlo	Right lower handle
15	H163115	Držák spodního madla	Lower handle bracket
18	H163118	Víko koše	Rear board
19	H163119	Pružina víka koše	Rear board spring
21	H163121	Kryt motoru	Motor cover
23	H163123	Motor	Motor
25	H163125	Kryt převodu L	Belt cover L
26	HM-40056	Gufero 17x30x6	Oil seal 17x30x6
29	H163129	Řemenice motoru	Motor sheave
30	SB-106	Pružný kolík	Spring pin
31	H163131	Hřídel	Shaft
32	H163132	Ložisko 61805	Bearing 61805
33	H163133	Ozubený řemen HTD 370-5M-18	Synchronous belt HTD 370-5M-18
34	6000-2RS	Ložisko 6000	Bearing 6000
35	H163135	Řemenice	Sheave
36	H163136	Pojistný kroužek	Circlip
42	H163142	Kryt převodu P	Belt cover R
48	H163148	Osa pravého zadního kola	Right rear wheel axle
49	142100033	Zadní kolo	Rear wheel
52	142100031	Krytka kola	Wheel hubcap
53	H163153	Přepínač nastavení výšky	Height adjusting switch
54	H163154	Přední kolo	Front wheel
55	H163155	Přední osa kol	Front wheel axle
57	H163157	Doraz	Slide block
61	H163161	Domeček ložiska spodní	Lower bearing housing
62	H163162	Vřetenový válec	Spindle cylinder
63	H163163	Domeček ložiska horní	Upper bearing housing
64	H163164	Osa levého zadního kola	Left rear wheel axle
65	H163165	Držák spodního madla L	Left adjusting bracket
68	H163168	Nožový válec	Scarifier cylinder
69	H163169	Drátkový válec	Rake cylinder
71	H163171	Potah koše	Grasscatcher bag