


# HECHT® 1999

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	199900001	Nožový válec	Aerator blade
2	138400097	Drátkový válec	Scarifier blade
8	62900-ZZ	Ložisko	Bearing
10	199900010	Domeček ložiska	Bearing housing
19	138400002	Kryt řemenu	Belt cover
20	130105	Pojistný kroužek	Circlip
21	150308	Ložisko	Bearing
22	120105	Podložka	Washer
23	199900023	Řemenice	Sheave
24	140203	Ložisko	Bearing
25	138400010	Hřídel	Shaft
26	138400011	Skříň	Motor case
29	100547013	Šroub	Screw
30	199900030	Řemenice motoru	Motor sheave
31	199900031	Ozubený řemen	Synchronous belt
32	199900032	Motor	Motor
33	138400020	Poklice předního kola	Front wheel cover
34	130109	Pojistný kroužek	Circlip
35	26800705102	Podložka	Washer
36	138400022	Přední kolo	Front wheel
37	26800703601	Tvarová podložka	Wave washer
38	138400023	Přední osa kol	Front wheel axle
39	138400024	Přítlačná podložka pravá	Right pressing plate
40	138400026	Přítlačná podložka levá	Left pressing plate
41	503500006	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
42	503500009	Zadní kolo	Rear wheel
43	138400029	Zadní osa kola	Rear wheel axle
44	100545016	Šroub	Screw
45	138400030	Šasí	Bottom deck
49	100303037	Šroub	Screw
50	138400033	Plastový šroub zdvihu	Height adjustment screw rod
51	138400039	Plastové pouzdro	Height adjustment Plastic bushing
52	138400036	Kryt	Decorative cover
53	199900053	Středové šasí	Middle deck
54	138400040	Převlečná matice zdvihu	Height adjustment knob nut
57	100537013	Šroub	Screw
59	199900059	Horní kryt	Upper cover
60	199900060	Pěnová vložka	Sponge
61	199900061	Pěnová vložka	Sponge
62	199900062	Madlo šasí	Deck handle
63	138400049	Osa víka koše	Rear board axle
64	130302	Třmenový kroužek	E clip
65	138400051	Pružina víka koše	Rear board spring
66	138400048	Víko koše	Rear board
67	199900067	Páka rychloupínání madla	Fastlocking handle
68	503500094	Čep	Pin
69	120305	Velká podložka	Big washer
70	138400055	Spodní madlo	Lower handle
71	503500102	Pravý vnější ozubený držák madla	Right outer gear ring
72	503500101	Pružina	Spring
73	130303	Třmenový kroužek	E clip
74	138400059	Pravý vnitřní ozubený držák madla	Right inner gear ring
75	138400060	Šroub madla spodní	Handle bolt
76	138400061	Levý vnitřní ozubený držák madla	Left inner gear ring
77	503500105	Levý vnější ozubený držák madla	Left outer gear ring
79	503500096	Šroub madla	Bolt
80	138400065	Středové madlo	Middle handle

Position	Part number	Název	Name
81	25243400202	Kryt držáku páky levý	Left cover of pole holder
82	26801112401	Pružina	Spring
83	100601005	Šroub	Screw
84	100527007	Šroub	Screw
85	25227900501	Držák páky levý	Pulling pole left holder
86	25243400102	Kryt držáku páky pravý	Right cover of pole holder
87	199900087	Horní madlo	Upper handle
88	199900088	Páka spínače	Switch pulling pole
89	25295200101	Držák skříně spínače	Switch box pressing board
90	25276900101	Kryt spínače levý	Switch box left
91	Nedodává se jako ND	Průchodka kabelu	Cable grommet
92	26801100501	Pružina	Spring
93	Nedodává se jako ND	Pružina torzní	Torque spring
94	Nedodává se jako ND	Blok	Pushing block
95	27600102202	Spínač	Switch
96	Nedodává se jako ND	Upínací svorka kabelu	Cable pressing plate
97	25295400103	Držák páky pravý	Pulling pole right holder
98	25295300101	Kryt spínače pravý	Switch box right
99	25277400501	Tlačítko spínače	Button
100	Nedodává se jako ND	Přívodní kabel	Power cord
102	Nedodává se jako ND	Kabel	Cable
103	28200104901	Kondenzátor	Capacitor
107	25261100102	Svorka bowdenu	Cable clamp
110	138400085	Přední část rámu koše	Grasscatcher frame front part
111	138400086	Zadní část rámu koše	Grasscatcher frame rear part
112	138400087	Potah koše	Grasscatcher bag
200	184500200	Spínač kompletní	Switch assembly